#### 様 仕

	w # 품 ㅗ	7.45174
	消費電力	1.45kW
   電子レンジ	高周波出力	1000·700W~100W相当*
	発振周波数	2,450MHz
	温度調節範囲	-10~90℃
スチーム	スチームヒーター出力	0.620kW
グリル	消費電力	1.38kW
ער פי פי	ヒーター出力	1.33kW
	消費電力	1.38kW
オーブン	ヒーター出力	1.33kW
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)・110℃~250℃
電源	交流100V (50Hz·	60Hz共用)
質 量	約21kg	
寸 法	外 形	幅500mm×奥行450mm×高さ364mm
л <u>ү</u>	庫内	幅394mm×奥行309mm×高さ234mm

- ※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約5分)であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。 (表示部「O」表示のときは1.7W)
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

又 IFI	ハバス

#### 長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
  - ■異常な臭いや音がする。 ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ありませんか ●触ると電気を感じる。
  - ●その他の異常や故障がある。

このような症状の時は使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず<u>販売店</u> <u>に点検</u>をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品	番	NE-J630
販売店名							
	<b>1</b>		(		)		
お客様ご相談 窓 ロ							
	<b>2</b> 3		(		)		

## 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800 レシピなど、お役立ち情報を満載!ナショナルのホームページ

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

http://national.jp

A0016-1F32 F0603-2103

# **COOK BOOK**



## **National**

家庭用ナショナル スチーム オーブンレンジ 取扱説明書

**■NE-J630** 



#### 保証書別添付

- ●この取扱説明書と保証書をよく お読みの上、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要な ときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売 店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

# 2年-6才-グンレンジを使って楽しくクッキング!

## 食卓においしさが広がります



## スピーディに上手にあたため

種類の違う食品でも、いっしょに庫内へ。 赤外線センサーが食品温度をチェックして 食べ頃に仕上げます。

※あたためる前の食品の温度差が大きいとうまくあたたまりません。 (冷凍と冷蔵の組み合わせなど)

レンジ



## あたためは、ラップなしでも しっとりおいしく

電波とスチームで食品に水分を与えながら上手に加熱。 しっとり・ふっくら仕上がり、出来たてのおいしさを 引き出します。

使用キー: 「あためスチ-ム」 「レンジスチ-ム」

レンジ+スチーム



クッキー P.78



バターロール P.92

## 熱風で包み込んで たっぷりまとめて2段調理

使用キー: 「鹹ニュー」 クッキー2段

オーブン2段

オーブン

## ナショナル/パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ジャー 0120-878-365 ■携帯・PHSでのご利用は…06-6907-1187

FAX 9171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays

#### ナショナル/パナソニック 修 理

北海道地区	近 畿

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7
	<b>25</b> (011)894-1251

**25** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目 **25** (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地

図覧の関係である。 241 (函館流通卸センター内) **T** (0138)48-6631

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 **否** (077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 **25** (075)672-9636

**25** (0857)26-9695

大阪 大阪市北区本庄西1丁目

**鳥取** 鳥取市安長295-1

地 区 奈良 大和郡山市筒井町 800番地

**3** (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 26 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 **2** (078)272-6645

**2**(06)6359-6225

## 青森 青森市第二問屋町

**2** (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本2丁目

**2**(018)826-1600 盛岡市羽場13地割 **2** (019)639-5120 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **1** (022)387-1117

山形 山形市流通センター

 (0859)34-2129 (023)641-8100 松江 松江市平成町182番地 福島県安達郡本宮町 (0852)23-1128 (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 (0853)21-3133

栃木 宇都宮市御幸町194-20 **2** (028)689-2555 群馬 高崎市大沢町229-1 **2** (027)352-1109

つくば市花畑2丁日8-1

**2** (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 **雷** (048)728-8960 千葉市中央区星々喜町17 **2** (043)208-6011

東京 東京都世田谷区宮坂 **2** (03)5477-9780

甲府市宝1丁目4-13 **否 (055)222-5171** 横浜市港南区日野5丁目 **3** (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14

**2** (025)286-0171

香川 高松市勅使町 152-2 **公** (087)868-9477 徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108

## 浜田 浜田市下府町327-93 **否**(0855)22-6629

**2** (088)698-1125

#### 南国市岡豊町中島331-1 **否** (088)866-3142 松山市土居田町750-2 **8** (089)971-2144

**23** (096)367-6067

**岡山** 岡山県都窪郡早島町矢尾 807

**25** (086)292-1162

**25** (082)295-5011

山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23

**23** (083)986-4050

広島市西区南観音8丁目

## 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町

石川県石川郡野々市町稲荷3丁日80 **25** (076)294-2683 **25** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 **25** (0776)54-5606 **25** (0263)86-9209

**2** (054)287-9000

**25** (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30

**25** (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 **23** (0577)33-0613 久居市森町字北谷 **1**(059)255-1380

長崎 長崎市東町1949-1 **2** (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35 **公**(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 **25** (0985)63-1213

**23** (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸宇上深町3044 **1**(0969)22-3125 **25** (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 **2** (099)250-5657

名瀬市長浜町10-1 **☎** (0997)53-5101


**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503



えびと青梗菜の蒸しもの P.60



いちご大福 P.100

## レンジスチームで 手早くおいしくスチーム調理

下ごしらえした食材を並べてチン!するだけ。 レンジスチームなら、お惣菜づくりも実に簡単。 もうひと品欲しい時、大活躍します。

使用キー: 働火コー 12 肉・魚の蒸しもの 16 和菓子

レンジスチーム

#### スチーム発生のしくみ

給水タンクから出て、約80℃に熱せられたお湯を、庫内の水受皿に供給。水受皿の下にあるヒーターで沸とうさせ、スチームが発生。

レンジ+スチーム



いちごのショートケーキ P.80



シュークリーム P.90

## スチームでしっとり焼き上げ

スチームとヒーターを併用することで 水蒸気が食品表面を包み込み、乾燥を抑えて しっとり・ふっくら仕上げます。

使用キー: <a href="mailto:limbx]</a> 14 スポンジケーキ 15 シュー

※手動のオーブンはヒーター加熱のみです。

オーブン+スチーム

8 クッキー1段

12 肉・魚の蒸しもの

# まず、付属品の確認を!



この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

付属品	使いかた	レンジ	レンジ スチーム	オーブン	グリル		
角皿:2枚	<ul><li>●オーブン・グリルで使用します。</li><li>電波をつかうレンジ加熱には使用しないでください。</li><li>●角皿はオーブン調理中の熱変形を防ぐため、平らにはしていません。</li></ul>	使えません	使えません	使えます	使えます		
セラミックカバー	●庫内本体奥の水受皿の上に「オモテ」刻印面を上にしてセットします。 カバーは常に水受皿にセットしておきます。(▶13ページ)						
給水タンク	●本体左側面にセットされています。 (給水タンクについて ▶13ページ、お手入れのしかた ▶111ページ)						
取っ手	●角皿を取り出すときに使用します。取り出すときは、皿の中央部を取っ手で持ち、 お手持ちのミトンなどを使って両手で出し入れします。						
アース線	本体への取り付けかた (▶12ページ)						

- ●紛失した場合は、お買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)
- ●ナショナル・パナソニックのショッピングサイト
  Pana Sense (http://www.sense.panasonic.co.jp)で取り扱っているものもあります。

※イラストは実物と若干異なります。

## この電子レンジは省エネ設計!!



電源はプラグを差し込み、ドアを開閉すると入り ます。約10分間操作しなければ電源が切れます。







②閉めると、ほら! "0"を表示!

## お願い

●調理終了後、庫内が約100℃以上のときは、電気部品保護のため約15分間ファンが回った後、電源が切れます。そのため調理終了後、すぐ電源プラグを抜かないでください。

# もくじ

(7	で使用	りの前に	
安各ス操使	全上 i部のが 、チーム 操作部 iえる	付属品の確認を! のご注意 はまえ いを使用する調理の準備(給水タンク・セラミックカバーの準備) ・ドアパネル部 容器 しくみ	12 13 14 16
售	をいか	かた	
	あたため	おかず・ごはんをあたためる  Output  Outpu	21 25
白	解	肉や色を解凍する	

グリルで調理する .....

●グリル(予熱あり) 42 ●グリル(予熱なし) 43

9 クッキー2段 10 シフォンケーキ 11 焼きいも

1~3 ゆで野菜(葉菜/果花菜/根菜)

5 グラタン

13 茶わん蒸し 14 スポンジケーキ 15 シュー 16 和菓子

レンジで調理する 34
レンジスチームで調理する 36
オーブンで調理する・発酵する 37
●オーブン(予熱なし) 37 ●オーブン(予熱あり) 38 ●発酵 39
煮こみで調理する 40

6 ヘルシーフライ 7 ハンバーグ

4 炊飯

#### 料理編

### 必要なときに

手動で調理するときの設定時間	103
お料理がうまくできないときは	105
故障かな?と思ったら	108
お手入れのしかた	110
保証とアフターサービス	114

- ●記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。表紙等の写真は盛りつけ例です。
- ●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ●乱丁落丁はお取り替えいたします。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想 定される一内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される | 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される「内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 危険

■自分で絶対に分解・修理・改造を行わない



感電・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

●故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

■吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをすることがあります。

禁止

●異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告

#### ■定格15A以上・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを使 うと異常発熱して発火することがありま

●延長コードも定格15Aのものを単独でお使いくだ さい。

#### ■熱に弱いものを近づけない



たたみ・じゅうたん・テーブルクロスな ど敷物の上に置いたり、燃えやすいもの やカーテン・スプレー缶を近づけると ヒーター使用時の高温で引火や破裂する ことがあります。

#### ■電源コード・電源プラグを傷つけない



加工する、高温部(排気口など)に近づけ る、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、 束ねる、重いものを載せる、はさみ込む などをすると、電源コードが破損し、火 災・感雷・ショートの原因になります。



#### ■アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電する恐れが あります。

アース線 接続

●取り付けは、販売店または電気工事店にご相談く ださい。(本体価格には丁事費は含まれていません)

#### ■水けや湿気の多い所に設置する場合は…

電気工事士の有資格者がD種接地工事をするよう、 法令で定められています。

・湿気の多い場所とは…

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所など。


・水けのある場所とは…


(漏電しゃ断器も取り付ける)

鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、水滴の 飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

#### アース端子付きコンセント使用の場合


アース線の先端のビニールの皮を取りはずし、アース端 子に確実に固定する。





#### アース端子付きコンセントのない場合

アース棒 (別売) をご使用ください。



●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対 に接続しないでください。(法令で禁止されています)

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 **|アースの取り付けを行ってください。** 

# **魚警告**

#### ■調理中に電源プラグを抜き 差ししない



感電や火災の原因に なります。

禁止

● 取消 キーを押してから、電 源プラグを抜いてください。

■電源プラグ刃・刃の取付面 に付着したほこりはふき取



ほこりが原因で発火 する恐れがあります。 ■ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

#### ■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全な 場合、感電や発熱に よる火災の原因にな ります。傷んだプラ グ、ゆるんだコンセ ントは使用しないで ください。

■子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない



やけど・感電・けがを することがあります。

■本体のお手入れは、電源プ ラグをコンセントから抜 き、冷めてから行う



感電・やけど・けがを することがあります。

電源プラグ を抜く

# **!** 注意

#### ■電源プラグを抜くときは電 源コードを持って引き抜か ない



電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火す ることがあります。

■長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで感電 や漏雷・火災の原因 電源プラグ になります。

■水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の原因に なります。

禁止

#### ■ドアに物をはさんだまま使 用しない



電波漏れによる障害 が起こることがあり ます。

## ■不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたりし て、けがの原因にな ります。とくに置き 禁止 台から本体がはみ出 さないように設置し てください。

#### ■ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり 電波漏れの原因にな ります。

## 注意

■ヒーター加熱中やスチーム調理中、及び加熱終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れ **ない**(ただし操作部・ドアの取っ手を除く)



高温のためやけどをすることがあります。

とくに角皿・水受皿・セラミックカバーには素手で触れないでください。

接触禁止

#### ■吸気口・排気口を ふさがない



火災の原因になりま

禁止

●ごみ、ほこりが付着した時は お手入れしてください。

#### ■庫内の包装材は使用前に取 り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。

#### ■衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする 禁止 ことがあります。

#### ■卵を電子レンジで加熱するときは、必ず 割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることがあ

過熱して焦げたり、変形することがあり

●ゆで卵(殻付・殻なし)の あたためもしないでください。

■本体の上に物を置かない

ます。

## ■食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸の恐れがあります。

禁止

- ●飲み物 (牛乳・お酒・コーヒー・水など) や生ク リーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や加熱 後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、や けどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れがあ ります。飲み物は加熱前にスプーンなどでかき混 ぜます。
- ●少量の食品は自動で加熱しないでください。 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で様 子を見ながら加熱します。

#### ■壁などとの間はあけておく




禁止

- ●間をあけないと、壁などが過熱して発火することが あります。熱に弱いものには近づけないでください。 ※後ろ・右側面は壁につけて設置できます。 ※お使いのときは、蒸気がこもらないようにして 左:10cm以上
- ●左側面を10cm以上あけないと、給水タンクの出し

入れやタンクの水の残量を確認できません。

## 【消防法 基準適合 組込形】



# 注意

#### ■鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあり

禁止

■殻・膜のある食品は割れ 目・切れ目を入れてから 加熱する



ぎんなんなどは破裂 して、けが・やけど をすることがありま ■庫内やドアに油・食品カス をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙な どの原因になります。

●付着した場合は必ずふき取って ください。

#### ■食品を取り出すとき、ラッ プをはずすときなどは注意 する



容器が熱くなってい たり、ラップをはず 高温注意 すときに、蒸気が一 気に出てやけどの恐 れがあります。

■ビンのふたや、せん(ねじ) 式のものなど) ははずして 加熱する



はずさないと容器が 破裂してけが・やけ どをすることがあり ます。

■庫内底面に衝撃を加えた り、水をかけない



破損してけがをする 恐れがあります。 割れた時はそのまま 使用せず販売店にご 相談ください。

#### ■ヒーター加熱後、熱くなっ た角皿を急冷するときは注 意する



蒸気や飛まつでやけ どの恐れがあります。 ■セラミックカバーに衝撃を 加えない



破損してけがをする恐 れがあります。

禁止

■調理中、調理後にセラミッ クカバーの上に食器や容器 などを置かない



調理時に置くとうま くできません。また 熱に弱い容器などは 溶けたり変形の恐れ があります。

#### ■セラミックカバーにヒビ、 カケ、強いスリ傷があると きは使わない



破損する恐れがあり ます。

禁止

割れた時はそのまま 使用せず販売店にご 相談ください。

#### ■給水タンクのふただけを持 たない



ふたがはずれ水がこ ぼれたり、タンク破 損の原因となります。 ■給水タンクには水とクエン 酸水以外入れない



給水タンクには水と クエン酸水以外は入 れないでください。 故障の原因となりま す。

## 注意

■給水タンクの水は使うたび

#### ■給水タンクに入れる水は満 水の印以上入れない



水が給水タンクから こぼれ出て故障の原 因となります。

に取り替える

調理のときは必ず新 しい水をお使いくだ さい。調理後はタン クの水を捨ててくだ さい。

■給水タンクにヒビ、カケ、 強いスリ傷があるときは使 わない



破損する恐れがあり ます。

割れた時はそのまま 禁止 使用せず販売店にご 相談ください。

#### ■調理後、顔を近づけてドア を開けない



スチーム調理後など 蒸気にご注意くださ L)

#### ■庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

●次の処置をしてください。

①ドアを閉めたまま 取消 キーを押す。

②電源プラグを抜く。

③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。

- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ●そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

#### ■自動の「あたため」キー、自動メニュー「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は使用しない。



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

禁止

## お願い

#### 電子レンジ調理

- ■缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。
- ■金属容器・金串などは、使わない 火花が飛び、故障の原因になります。
- ■テレビ・ラジオ・無線機器・アンテナ線など に近づけない

画像の乱れ、雑音の原因になります。

●4m以上離してください。

## ヒーター調理


■角皿は皿の中央部を取っ手で持ち、お手持ち のミトンなどを使って両手で出し入れする 片手だけでは、落とす恐れがあります。

#### スチーム使用調理


■調理前に必ず給水タンク、セラミックカバー **の準備をする**(スチームを使用する調理の 準備について ▶13ページ) 準備をしないと、スチームを使用したメニューが

できません。

# 各部のなまえ



## 給水タンク出し入れ口



### 開閉ボタン

●押すと扉が開きます。 (ボタンの中央を押して ください)

●扉を閉めるときは真ん中の印 (III) を 押して閉めてください。

●本体の底面には吸気口があります。敷きものの上に置いたり本体と置き台の間に紙などを入れないでください。 吸気口がふさがれ故障の原因になります。

給水タンク

ふた

水位線

●給水タンクに記載の内容を必ずお守りください。(タンクの取り付け方向は、タンクに記載)

# スチームを使用する調理の準備


(給水タンク・セラミックカバーの準備

「MERRINGY-LA」、「DYFIGH-LA」、自動メニューのスチーム使用「12~16」、お手入れ「18 庫内」をするための準備 です。給水タンクの容量は満水の印で約320mlです。

## タンクの取り出しかた、給水のしかた

開閉ボタンを押して扉を開ける (ボタンの中央を押す)

給水タンクを引いて 取りだす





#### 給水タンクを本体にセットするときは

- ①タンクにふたをする。
- ②タンクに記載してある矢印方向を確認する。
- ③タンクを美し込み、扉を閉める。

## お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しや すくなるため水交換の度に、タンクを洗ってください。また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。

●スチームをお使いいただく場合には、必ず給水タンクへ水を入れ、本体にセットしてください セットされていない場合でもスタートはしますが、スチームの効果はありません。

#### お知らせ


●給水ランプ

タンクがセットされていない、タンクに水が入っていない、調理途中に水が給水の印以下になった場合には、 ランプの点滅及びブザーでお知らせします。(同時に表示部に「3114」を表示) タンクに水を入れ、取消キーを押して操作し直してください。ただし、食品の分量やメニューによっては

ランプの点滅及びブザー音、「**リ**ストー表示が出ない場合があります。

## 水受皿にセラミックカバーをセットする

付属品のセラミックカバーを本体底面奥の水受皿の上にセットします。 セラミックカバーは常にセットしてお使いください。



●給水タンク、水受皿、セラミックカバーのお手入れのしかた

■調理後、水受皿、セラミッ クカバーをさわらない 高温のためやけどの 恐れがあります。


禁止

(▶111~113ページ)

-10 ■アイスクリー/

# 操作部・ドアパネル部

のお手入れができます。



# 使える容器

	容器の種類	電子レンジ加熱 レンジスチーム加熱	オーブン・グリル加熱
	耐熱性がある	使えます	使えます
ガラス		●カラメルなど高温になる料理は急熱、急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。 ●自動の「あたため」、自動メニュー「ゆで野菜」の場合、ふたは使えません。	
	耐熱性がない		
		<b>使えません</b> ●カットガラス、強化ガラスも使えません。	🗶 使えません
	<b>耐熱性がある</b> 耐熱温度140℃以上	使えます	🗶 使えません
ュ	「電子レンジ使用可能」	●ただし、ふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。 (自動の「あたため」、自動メニュー「ゆで野菜」の場合、ふたは使えません。) ●密封性の高いふたは使わないでください。 ●油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えま	●ただし、オーブン・グリ ル用指定のものは使えま す。
フス	表示があるもの	せん。	
ブラスチック	耐熱性がない 耐熱温度140℃未満	<b>※</b> 使えません	🗶 使えません
		<ul><li>●電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア 樹脂)は使えません。</li><li>●ただし、生もの解凍では発泡スチロール製トレーは使えます。</li></ul>	

# 注意

■自動の「あたため」キー、自動メニュー「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は使用しない




容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

レンジスチーム加熱 オーブン・グリル加熱 容器の種類 電子レンジ加熱 陶器・磁器 使えます 使えます ●ただし色絵や、ひび・金銀模様のある器は傷んだ ●ただし、内側の色絵のあ り、火花が飛ぶことがあるので使えません。 るものは、はげることが (自動の「あたため」、自動メニュー「ゆで野菜」の あるので使わないでくだ 場合、ふたは使えません。) さい。 漆器 🗶 使えません メ 使えません ●塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。 アルミ・ホーロー などの金属容器 🗶 使えません 使えます ●金属や金串なども火花が飛ぶので使えません。 ●ただし、取っ手が樹脂の ●金属製の焦げ目付け皿は使えません。 ものは使えません。 ●付属の角皿は使えません。 木・竹製品・ ※ 使えません 🗶 使えません 紙製品 ●針金を使っているものは燃えやすくなります。 ●ただし、耐熱加工を施し た紙製品(オーブンシー トなど) は使えます。 ラップ 使えます 使えません 耐熱温度140℃以上 ●ただし、油分の多い料理は高温になるため使えま ●高温になり、溶ける恐れ せん。 があります。 アルミホイル ※ 使えません 使えます ●ただし、電波を反射する性質を利用して部分的に ●付属の角皿に敷いたり、 使うことがあります。(生もの解凍など) ホイル焼きに使います。

# 加熱のしくみ

#### 雷子レンジ





#### 加熱のしくみ

電波が食品に当ることにより、食品の水分子が激しくぶつかり合って摩擦熱を起こします。 その結果、食品の外側と内部がほぼ同時に加熱されます。

#### ■電波の性質



食品や水分には 吸収。



陶器やガラスは 透過。




金属には反射。

#### コツ

食品の分量を2倍にした場合は、 加熱時間を2倍弱に合わせましょ う。

### レンジスチーム

## 「レンジスチーム



#### 加熱のしくみ

電波とスチームで加熱し、食品を しっとりふっくら仕上げます。 はじめに水受皿底面に内蔵された ヒーターを予熱してスチームを発 生させます。

次に電波とスチームで食品を加熱 します。(予熱の時も食品を入れ ておきます。)

#### ■準備は


付属品の給水タンクに水を入れ、 セラミックカバーを本体底面奥の 水受皿の上にセットします。 セラミックカバーは常にセットし てお使いください。

#### コツ

調理するときは、スチームを発生 させるため、**ふた(ラップ)**なしで 加熱します。

#### 煮こみ





#### 加熱のしくみ

電波で食品を加熱し、沸騰させます。次に弱出力に切り替え、さらにヒーター加熱を加えてまろやかに仕上げます。

電子レンジの強出力から弱出力の切り替えは自動的に行います。

#### ■加熱時間は

設定する時間は、加熱スタートから終了までの時間です。

#### 1-じっくり

本格的にコトコト長時間煮こむときに使います。

●電子レンジの強出力の時間は 全体の約1割(10%)です。 ただし、1時間以上設定した 場合は、一律8分間です。


#### 2-スピード

スープ類や短時間の煮こみ料理 に使います。

●電子レンジの強出力の時間は 全体の約2割(20%)です。 ただし、20分以上設定した 場合は、一律4分間です。

#### グリル

## [ グリル ]



#### 加熱のしくみ

上ヒーターと循環ファンヒーター で加熱します。

オーブン料理の追加加熱にも使います。

#### メニュー例:

魚の照り焼き・塩焼き・やきとり など

#### ■加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レン ジ調理ほど影響は大きくありませ ん。様子を見ながら加熱してくだ さい。

#### ■調理中は


肉・魚の種類や脂肪の乗り・塩加減で焦げかたが変わるため、様子 を見ながら焼いてください。

※脂が少ない魚の場合、焦げ色が つきにくくなります。

#### コツ

食品がくっつかないように、角皿 にアルミホイルを敷いたり、油を ぬっておきましょう。

#### オーブン



#### 加熱のしくみ

#### オーブン1段

上ヒーターと循環ファンヒーター で加熱します。

#### メニュー例:

上段 グラタンなど 下段 焼き豚など厚みのある食品

#### オーブン2段

上ヒーターと循環ファンヒーター で加熱します。小形のおそうざい ・お菓子・パンを一度にたくさん 焼くときに使います。

#### メニュー例:

シュー・クッキー・マドレーヌ・ スペアリブ・バターロール など

●自動メニューのオーブンメニューはヒーターとスチームで加熱する メニューもあります。手動オーブンはヒーター加熱のみです。

#### ■加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レン ジ調理ほど影響は大きくありませ ん。様子を見ながら加熱してくだ さい。

※オーブンの特性で、メニューにより加熱時間が長くなるものがありますので、その場合は様子を見ながら調整してください。

#### ■調理中は

庫内の温度が下がってしまうの で、ドアの開閉は控えめにしましょう。

#### ■アルミホイルは

角皿にアルミホイルを敷く場合は、角皿周囲の穴を ふさがない ようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因になります。

#### ■加熱後は

焦げを防ぐため、すぐに取り出し ましょう。

#### ■焼けムラが気になるときは

加熱途中で、食品の前後左右を入れ替えましょう。また上下段のムラが気になるときは、調理の途中で上下段を入れ替えます。

#### ■取り出すときは


角皿の中央部を取っ手で持ち、お 手持ちのミトンなどを使って両手 で出し入れしてください。角皿が 熱くなっていますので、やけどに 気をつけてください。

# おかず・ごはんをあたためる

メニュー・出力・温度つまみ

時間・仕上がりつまみ

あたためスチームキー



取消キー

あたため/スタートキー

## あたためのキーを使い分けましょう

※下記のキーは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています。

7月	メニュー	特長・コツ
あたため/スタート レンジ加熱 (▶21ページ)	<ul> <li>・おかず</li> <li>・ごはん類 (室温・冷蔵・冷凍)</li> <li>・おかずやごはんの 組み合わせ</li> </ul>	<ul> <li>●おかずやごはん類をスピーディにあたためます。</li> <li>●2~4品を同時にあたためることができます。それぞれの分量が極端に違うときや、あたためる前の食品に温度差があるとき、組み合わせによっては均一にあたたまらない場合があります。</li> <li>●メニューによりラップが必要です。・冷蔵・室温ごはんはラップなしで。・冷凍ごはんはラップに包んで。(ラップの重なりは下にして置きます)</li> </ul>
あためスチ-ム  レンジスチーム加熱  (▶25ページ)	・しゅうまい ・焼き魚、煮魚 ・ごはん(室温・冷蔵)など 水分を補い、しっとりふっくらあたためたいものやかたくなりやすいおかずはこのキーがおすすめです。	<ul> <li>○スチームを使い、ラップなしであたためます。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。</li> <li>○ あたため/スタート キーより約2倍の時間がかかります。</li> <li>○冷蔵庫でパサついたごはん等はこのキーがおすすめです。</li> <li>○少量(100g未満)のおかずの場合は、仕上がりを&lt;弱&gt;に合わせます。(50g未満は自動ではできません)・一尾魚など厚みや形状の不均一な食品は多少加熱ムラが生じることがあります。</li> <li>○肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。</li></ul>

## スピーディにあたためる



#### 例) おかずを1品あたためるとき

## 食品を入れる

- ●食品は庫内中央に置く。
- ●食品の量に合った耐熱性の容器で(▶16ページ)

#### お好み温度を選ぶには



## を回して温度を選ぶ

- ●-10~90°Cに設定できます。
- ●-10~40℃に設定する場合は、スタート前に温度設定をしてください。
- ●45℃以上に設定する場合は、スタート後にも、 メニュー・出力・温度 のランプが点灯中 (約14秒間)につまみで温度の設定ができます。(お好みの温度と食品のめやす ▶22ページ)



## を押す



- ●庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- ●約50秒後、現在温度を表示。(▶22ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ●容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

#### あたためたりないときは

- ●食品を取り出して、混ぜたり、並べかえた後に
- 再度 あたため/スタート キーで加熱する。
- ・ レンジ 700Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

## あたため/スタート キーで加熱できない食品は

#### ●牛乳、水、コーヒー

- [牛乳·酒]キー1度押しであたためる。
- ※ あたため/スタート キーであたためると沸とうする恐れがあります。
- ●乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン レンジ 700Wで時間を合わせて加熱する。
- ●いかなど、はじけやすい食品
- ・ 「レンジ」300Wで時間を合わせて加熱する。
- ●冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの)
  - · レンジ 700Wで時間を合わせて加熱する。

- ●肉まん・あんまんなどのあん入り食品 レンシスチームで時間を合わせて加熱する。

・ 「牛乳酒」 キー2度押しであたためる。

- ●冷凍力レー・シチュー
  - ・ レンジ 700Wで時間を合わせて加熱する。

(手動で調理するときの設定時間 ▶103ページ)

## お願い

あたため/スタート キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。

#### お知らせ

- ●設定温度と現在温度の表示について
- ・表示は食品のおよその平均温度です。
- ・設定温度より低い表示で切れることがあります。
- ・短い時間で、あたたまるものは表示しない場合もあります。
- ●メモリー機能


初期設定は70℃です。55~75℃に設定した場合、その温度を記憶します。

次のあたため時は、記憶した温度を表示します。

● 極級小 キーはお好みの温度には設定できません。

#### お好みの温度と食品のめやす

温度は-10~90℃まで5℃きざみで合わせられます。 とくに熱くしたい時のみ90℃に設定してください。



### メニューによりラップが必要です


※陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

	ラップする	もの	ラップしないもの		
蒸しもの カレー		・しゅうまいなどの 蒸しもの ・カレー ・シチュー ・煮魚 ・タレのかかった 加工食品など	ごはん 汁もの		・ごはん ・みそ汁 ・スープ
煮魚			いためもの ハンバーグ 焼きもの		・野菜炒め、 やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚
	・冷凍食品 (フライ類を除く) ・冷凍ごはん (ラップの重なりは 下にして置く)	(フライ類を除く)	ブライ 天ぷら		・焼き点 ・照り焼き ・フライ ・天ぷら
冷凍もの		煮もの	Patrist	・野菜の煮ものなど	

### 上手にあたためるには

#### 食品の置きかた

庫内底面の「STEAM WIDE & FLAT」の文字を目安に食品を庫内中央に寄せて置きます。



- ●端に置くと加熱がうまくできません。必ず庫内四つ角のイラスト( ♠ )より内側に置いてください。 また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ●赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンの使用後・レンジを連続使用した後は、庫内を充分に冷ましてください。

にしたいとき

あたためスチーと

#### あたためのコツ

#### 室温・冷蔵ごはん

- ●分量は、約100~500gまで。
- ●お茶わんまたは容器に入れて ラップをしないであたためます。



#### 冷凍ごはん

- ●分量は、約100~300gまで。
- ●ラップに包んだ冷凍ではんは、ラップの重なっている方を必ず下にしてお皿にのせて加熱します。



#### おかず

- ●分量は、約100~500gまで。
- ●容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使い ください。
- ●市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

#### カレー・シチュー

- ●具などがはねることがありますので、必ずラップ をしてください。ラップを取るときは注意してく ださい。
- ●加熱後、必ず混ぜてください。

#### お弁当

- ●食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなることがあります。
- ●アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- ●お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

#### ■2品~4品あたためることができます

- ●あたためる前の食品の温度はなるべく合わせてください。 温度差が大きいと上手にあたたまりません。(冷凍と冷蔵の組み合わせなど)
- ●食品の種類や分量の組み合わせによってうまくできない場合もあります。
- ・ごはんとカレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。(温度の目安 ▶22ページ)

#### ●分量は

- ・組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。
- ・1つの食品はそれぞれ100~300gまで。
- ●からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品・ソース・タレのかかった食品は1品であたためてください。

#### (食品のラップのしかた)

#### ラップは食品にぴったりつけましょう。

●ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが 正しく働かず、上手にあたためできないことがあり ます。



●ラップで直接食品を包んでいるときはラップが重なっている方を下にして置きます。重なっている方を 上にすると上手にできません。





## 上手に冷凍するには

ではんなどは平たく均一に一人分、一個ずつ(約150~300g位)ラップに包んで冷凍します。できるだけ平たく形を整えましょう。

## しっとりふっくらあたためる

スチームを使用する調理の準備をしてからラップなしであたためます。

例)おかずをあたためるとき


## 準備をする

●給水タンクに水をいれる(▶13ページ)

## 2 食品を入れる

- ●食品は庫内中央に置く。
- ●分量は約100~500gまで。
- ●ラップはしない。
- ●違う食品または2品以上の食品の組み合わせはできません。





\_\_\_\_ ●庫内灯が点灯し、加熱が始まる。

## お好みの仕上がり (あつめ・ぬるめ)を選ぶには

スタート後、**時間・仕上がり** のランプが 点灯中(約14秒間)につまみでく強>から <弱>の5段階で合わせます。





次のような食品は<弱>を選んでください。 ※約50~100g未満のおかず(小さな切り 身魚、やきとり2本、しゅうまい3個など)

- ※<弱>は標準よりも低出力なので調理時間 が長くなることがあります。
- ※食品の形状・脂ののり具合などによっては若干はじけが生じることがあります。 小さな切り身魚やししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど
- ※50g未満は自動ではできません。



### ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

●庫内灯が消灯。

●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- ●連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を充分にふき取って ください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

## あたためたりないときは

● **時間・仕上がり** のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間 (最大10分まで) を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。 **時間・仕上がり** ランプが消えたときは、食品を取り出して、混ぜた後に レンジ 300Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

## 

●肉まん、あんまんは自動ではできません。(あんが熱くなることがあります) [レシシステーム] であたためます。 (手動のとき ▶36、104ページ)

## お願い

● Million キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。

#### お知らせ

●給水について

清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう

- ・給水タンクの容量は、満水の印で約320mlです。
- ・調理途中に水がなくなった場合に、給水ランプが点滅し、加熱が止まります。 また、表示部に「**リ**イ」が出ます。タンクに水をいれ、「取消 キーを押して操作し直してください。

# 牛乳・お酒をあたためる

メニュー・出力・温度つまみ

あたため/スタートキー



牛乳・酒キー 取消キー

- 飲み物を入れる
- 牛乳をあたためるとき [4乳酒]を1度押す

お酒をあたためるとき

[4乳酒]を2度押す

**50°** 



を押す

- ●庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- ●約50秒後、現在温度を表示。

設定温度 現在温度 現在約 **50°** 



「牛乳」の場合



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

### お好みの温度を選ぶには

牛乳は35~70℃まで、お酒は40~60℃まで5℃きざみで 設定できます。

最初の設定温度は牛乳は60℃、お酒は50℃です。





●スタート後、 メニュー・出力・温度 のランプが点灯中(約14秒間)につまみで温度の設定ができます。

#### あたためたりないときは

● レンジ 700Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

● 「牛乳・酒」キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。

#### お知らせ

#### ● 「<sup>牛乳・酒</sup> キーのメモリー機能について

牛乳、お酒それぞれで設定した温度を記憶します。次のあたため時には、記憶した温度に設定されますので 牛乳(1度押し)とお酒(2度押し)のキーの押し間違えにご注意ください。

#### 上手にあたためるには


#### 飲み物の置きかた


庫内底面の「STEAM WIDE&FLAT」の文字を目安に庫内中央に寄せて置きます。


■2杯

■4杯


#### ■1杯








#### ■3杯







●庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうする恐れがあります。 必ず庫内四つ角のイラスト( ◆ )より内側に置いてください。

#### あたためのコツ

#### 牛乳

- ●分量は、一度に1~4杯まで。容器の8分目まで入れる。 ※容器に対して少量しか入れないと、沸とうする恐れがあります。 ※2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- ●容器は、広口で背の低いもの。(マグカップなど)
- ●おいしく飲むために、加熱前と加熱後に混ぜる。 (カフェオレは、インスタントコーヒーを入れて混ぜるだけでOK!)

#### お酒

- ●容器は背の低い、ずんぐりとしたもの。 コップでお酒をあたためるときは広口で厚めのものをお使いください。
- ●加熱前と加熱後に必ず混ぜる。




※容器の形状により仕上がりが異なります。 メニュー・出力・温度 つまみで温度調節をしてください。

# 肉や魚を解凍する

メニュー・出力・温度つまみ

解凍キー あたため/スタートキー



時間・仕上がりつまみ

取消キー

#### 解凍 キーを使い分けましょう。

# 1-全解凍 ●ほぐしやすい固さに解凍します。 ●煮る、炒める、焼くなどすぐに調理する場合に適しています。 (形状・開始温度によっては部分的に煮えることがあります。)


- ラップをはずし、トレイにのせたまま食品を入れる
- ●発泡スチロールのトレイを使って



- ●トレイにのせた食品は庫内中央に置く。
- 2 解凍を押す



「1-全解凍」の場合





●「全解凍」の場合は1、「半解凍」の場合は2。

「2-半解凍」の場合

4

28



- ●庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- ●途中で残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

#### お好みの仕上がりを選ぶには

- **時間・仕上がり** のつまみで以下の場合に強弱の設定ができます。
  - ・ あたため/スタート キーを押す前は 時間・仕上がり のランプが点灯中。
  - ・ **あたため/スタート** キーを押した後は **時間・仕上がり** のランプが点灯中(約14秒間)。





#### まだ解凍できていないときは

●加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中(2分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。

| 時間・仕上がり| ランプが消えたときは、 | レンジ | 100Wで様子を見ながら解凍してください。

### 解凍 キーで解凍できない食品は

●冷凍野菜

レンジ 700Wで時間を合わせて解凍する。(▶103ページ)

## お願し

● [ 解凍 ] キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。

#### 上手に解凍するには

- ●分量は、1度に100~500gまで。
- ●家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。
- ●温度のあがった食品は、「レンジ」100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
  - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ●発泡スチロールのトレイがないときは平皿に食品をのせてください。
- ●自動では分量が100g未満の食品は上手に解凍できません。
- 「レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。(▶103ページ)


●食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。

●赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンの調理後、レンジの連続使用後は、庫内を充分に冷ましてください。

#### 上手に冷凍するには

#### 材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える

●1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえます。




#### ラップでしっかり密封する

●一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから一尾ずつ保存。 えびは重ならないよう並べます。



# 自動メニューで調理する

自動メニューキー あたため/スタートキー



メニュー・出力・温度つまみ

時間・仕上がりつまみ

取消キー

自動メニューキーを使うと、以下のメニューが作れます。

1 ゆで野菜 (葉菜)	P.32	6 ヘルシーフライ	P.52	スチーム使用	
2 ゆで野菜(果花菜)	P.33	7 ハンバーグ	P.53	12 肉・魚の蒸しもの	P.60
3 ゆで野菜(根菜)	P.33	8 クッキー1段	P.78	13 茶わん蒸し	P.62
4 炊飯	P.46	9 クッキー2段	P.78	14 スポンジケーキ(予熱あり)	P.80
5 グラタン	P.50	10 シフォンケーキ	P.82	15 シュー(予熱あり)	P.90
		11 焼きいも	P.88	16 和菓子	P.100

## 自動メニュー1~13・16

- 食品を入れる
- [働火ュー]を押す
- を右に回して メニュー番号を合わせる
  - [13 茶わん蒸し] は碗数 (1~6碗) も合わせます。



[9 クッキー2段]の場合



「13 茶わん蒸し·4碗」の場合

- を押す
  - ●庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
  - ●途中で残り時間を表示。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

## 自動メニュー14・15

予熱あり

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。

- 働灯ーを押す
  - うを右に回して メニュー番号を合わせる



[15 シュー]の場合



を押す

●庫内灯が点灯し、予熱が始まる。



### ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- 「予熱完 | を表示。
- ●約48分間予熱を保持。



## ドアを開けて食品を入れる





を押す

- ●庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- ●途中で残り時間を表示。





ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

### お好みの仕上がりを選ぶには

- **| 時間・仕上がり** のつまみで以下の場合に強弱の設定ができます。
- ・ あたため/スタート キーを押す前は 時間・仕上がり のランプが点灯中。
- ・ **あたため/スタート** キーを押した後は **時間・仕上がり** のランプが点灯中(約14秒間)。

## 加熱時間を追加したいときは

●加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間 (最大10分まで) を合わせて あたため/スタート キーを押します。

#### お知らせ

●予熱完了後、ドアを開けている時間が長いと庫内の温度が下がり、スチームの効果が充分に出なくなります。 ドアを開けて一定時間経過すると、ピッピッと鳴り15秒後に「0」表示にもどります。その時は再度設定した キーを予熱から操作しなおしてください。

(予熱からやり直すときは、庫内から角皿や食品を取り出してください。)

※取消し(「O」表示) になる経過時間・・・「14 スポンジケーキ」「15 シュー」:約1分

30

弱长...強

## 野菜を上手にゆでるには レンジ加熱

#### 3つのキーを使い分けましょう。

●「1 ゆで野菜(葉菜)」 : ほうれん草・キャベツ・グリーンアスパラガス・もやしなど

● 「2 ゆで野菜 (果花菜)」 : ブロッコリー・なす・かぼちゃ・さやいんげんなど

● [3 ゆで野菜(根菜)] : じゃがいも・さつまいも・さといも・にんじん・大根など

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。 下記の項目に従って正しくお使いください。

●葉菜はラップに包んで必ず平皿にのせて加熱しましょう。 果花菜・根菜は必ず平皿にのせ、ラップをして加熱しましょう。 陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。

●分量が100g未満の場合は レンジ 700Wで様子を見ながら加熱してください。

#### 野菜をゆでるときのコツ

- ●アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ●洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- ●季節により、仕上がりが異なります。 **時間・仕上がり** つまみで調節してください。
- ●取り出すときは皿が熱くなっているので気をつけてください。

#### 1 ゆで野菜(葉菜)

●分量は、100~500gまで。(ほうれん草・小松菜・青梗葉は300gまで)

#### ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水でアクをとる。

#### キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

#### もやし

#### グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。 加熱後、手早く冷水に取る。

#### 直接ラップに包んで平皿にのせ、庫内中央に置く。

- ●ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ●ラップは何重にも重ねて巻かない。





#### 2 ゆで野菜(果花菜)

●分量は、100~500gまで。

#### かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

#### なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

仕上がり<強>に合わせる。

#### ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

#### さやいんげん

すじを取る。

#### 平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く。

●ラップは何重にも重ねておおわない。



#### 3 ゆで野菜(根菜)

●分量は、100g~1kgまで。(にんじん・大根は500gまで)

#### にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。

※厚切り、角切りのにんじんは レンジ 700Wで時間を合わせて加熱する。(▶103ページ)

#### じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。

2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

#### 大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。

2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

#### 平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く。

●ラップは何重にも重ねておおわない。



#### 加熱時間を追加したいときは

●加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中(2分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。

■自動の「あたため」キー、自動メニュー「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は使用しない。



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

禁止

# レンジで調理する

あたため/スタートキー レンジキー

メニュー・出力・温度つまみ

時間・仕上がりつまみ

取消キー

## -定の出力で調理する

例) 「300W」で調理する場合

- 食品を入れる
- 「レンジ**を押す**

●700Wで加熱するときは、4の操作へ。

300w

出力300Wに合わせる

を左に回して

●600W、300W、150W、100Wの順に出力を表示。



## を回して時間を合わせる

300w




合わせることができる時間 10秒単位 30秒単位 1分単位

700W~300W(最大時間設定30分) 150W、100W(最大時間設定300分)

5分 10分 30分

30秒単位 1分単位 5分単位 10分単位 0 10分 30分 120分 300分



●庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

●庫内灯が消灯。

できあがり

- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

## 出力を組み合わせて調理する

かぼちゃの煮もの、五目豆などの調理に使います。 例)「600W 10分」➡「150W 60分」の場合





## を押す

●600Wが終わったら、「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に150Wに切り替わり150Wの残り時間 を表示。

#### レンジ出力の使い分け

出力	│ 適する調理
700W	・食品のあたためや野菜をゆでるとき ・調理全般
600W	・ 魚類の調理など・ 市販の冷凍食品のあたために
300W	· 卵料理など
150W	・炊飯などの追加加熱に
100W	・解凍を手動でするときに

#### 加熱時間を追加したいときは

●加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。

- レンジ キーで調理するときは角皿を使用しないでください。
- [レンジ] キーを長時間使用した後やオーブン調理後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に 置かないでください。


(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性容器 をお使いください。)

## レンジスチームで調理する

レンジスチームキー

時間・仕上がりつまみ

あたため/スタートキー




[ンンシステーム] キーでの調理は、予熱でスチームを発生させた後、

合わせた調理時間だけレンジとスチームでラップなしで調理します。

例) 「ハシスチーム 10分で調理するとき

## 準備をし、食品を入れる

- ●給水タンクに水を入れる。(▶13ページ)
- ●ラップはしない。
- ●オーブンの予熱機能とは異なり、スチームを発生させる予熱ですので、予熱時から食品を入れておきます。
- いシシスチーム)を押す
  - [レンシステーム]キーで使われているレンジ出力は、350Wです。



●合わせることができる時間(最大時間設定15分) 10秒単位 30秒単位 1分単位 0 5分 10分 1

レンジ



## を押す



予熱がはじまり、予熱にかかる時間を表示。

- ●合わせた調理時間、水受皿の温度によって多少予熱時間が変わります。
- ●庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- 予熱完了後、3で合わせた調理時間 を表示し、加熱が始まる



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

●庫内灯が消灯。

● 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)

●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

#### 加熱時間を追加したいときは

- ●加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。(予熱なしで加熱が始まります)
- **|時間・仕上がり**| のランプが消えた後、追加加熱したいときは再度②からの操作をします。

## お願い

■ [レンシススチ-ム] キーで調理するときは角皿を使用しないでください。

# オーブンで調理する・発酵する



#### 予熱なし

- 食品を入れる
- オーブン予熱なしの場合 オーブン1段または オーブン2段 を2度押す
- を回して温度を合わせる

オーブンは、110~250℃の設定が可能です。



「オーブン1段」の場合



「オーブン2段」の場合

- - を回して時間を合わせる

0 10分 30分 120分

●合わせることができる時間(最大時間設定120分) 30秒単位 1分単位 5分単位



を押す

- ●庫内灯が点灯。
- ●残り時間が表示。



できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ●終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

(オーフン1段) または (オーフン2段) を 1 度押す



110~250℃の設定が可能です。



「オーブン1段」の場合



「オーブン2段」の場合



## を押す

- ●庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- 予熱時間の目安

150℃:約6分30秒、200℃:約11分、250℃:約20分

●スタート後、庫内が110℃以上になると現在温度が表示されます。 (110℃以下の場合は現在温度は表示されません。)



## ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- ●「予熱完」を表示。
- ●約48分間予熱を保持。

## ドアを開けて食品を入れる



## を回して時間を合わせる

●合わせることができる時間(最大時間設定120分)

|30秒単位| 1分単位 | 5分単位 |

10分 30分 120分



## を押す

●庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

●庫内灯が消灯。

- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ●終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

## 加熱時間を追加したいときは(オーブン予熱なし・あり、発酵)

●加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。

#### 途中で温度を変更したいときは

●加熱中に **メニュー・出力・温度** つまみを回して調節します。

## お願い

- ●角皿にアルミホイルを敷く場合は、角皿周囲の穴をふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因
- [オーフン18] [オーフン28] キー使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性容器 をお使いください)

- 食品を入れる
- 発酵 を押す
- を回して温度を合わせる



●30・35・40・45℃が発酵の温度で、 基本の温度は40℃です。





## を回して時間を合わせる



●合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位 1分単位 5分単位 0 10分 30分 120分

を押す



- ●庫内灯は点灯しません。発酵温度を保持するために消しています。
- ●残り時間を表示。

#### お知らせ

#### ●発酵について

- ・庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。食品の様子を見ながら発酵の温 度、発酵の時間を調節してください。
- ・夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、食品の様子を見ながら発酵の 温度、発酵の時間を調節してください。特に30・35℃については室温での発酵をおすすめします。 また、冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら充分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

# 煮こみで調理する

**「煮ごみ」キーを使い分けましょう。** 

1-じっくり 2-スピード カレーを本格的に作るとき、じっくりコトコト長時間 カレーを手早く作るとき、スープ類などのあっさりし の煮こみ料理をするときに。 た煮こみ料理を短時間で調理するときに。

7 食品を入れる


2 煮ごみを押す

●「1-じっくり」(1 煮こみ強)のときは、4の操作へ。

| 煮こみ 強

る を右に回してお好みの設定に 合わせる

● 「1 煮こみ弱 | 「2 煮こみ弱 | は追加加熱に使用します。



4

# (動・性)が) を回して時間を合わせる



●合わせることができる時間 「1-じっくり」(最大時間設定180分) 「2-スピード」(最大時間設定120分)

5 (<u>m</u>)



## を押す

- ●庫内灯が点灯し、残り時間を表示。
- ●途中、自動的に弱出力に替わり、表示も<強>から<弱>に変わります。 (加熱のしくみ ▶18ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ●庫内灯が消灯。
- **できあがり** 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
  - ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)


### 加熱時間を追加したいときは

- ●加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。
- **|時間・仕上がり** のランプが消えた後、追加加熱したいときは再度②からの操作をします。 「1-じっくり」の追加加熱のときは「1 煮こみ弱」で、「2-スピード」の追加加熱のときは「2 煮こみ弱」に合わせます。

## お願い

- (煮こみ) キーで調理するときは角皿を使用しないでください。
- (素記) キー使用後は、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性容器をお使いください)

# グリルで調理する



付属品




時間・仕上がりつまみ

取消キー

## 予熱あり

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

予熱をしてから焼くと、予熱なしで焼いたときよりも調理時間が短縮され、おいしく仕上がります。








- を押す 予熱中
- ●庫内灯が点灯し、予熱が始まる。 ●予熱時間の目安は、約5分。

## ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- ●「予熱完」を表示。
- ●約30分間予熱を保持。



## ドアを開けて食品を入れる





## を回して時間を合わせる

20

●合わせることができる時間(最大時間設定30分)

| 10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 | 5分 10分 30分





## を押す

●庫内灯が点灯し、残り時間を表示。


ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
  - ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

  - ●終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱なし



●合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 5分 10分 30分



を押す

●庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

#### 加熱時間を追加したいときは

●加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。

## お願い

●角皿にアルミホイルを敷く場合は、角皿周囲の穴をふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因 になります。

# メニューもくじ

※トースト・おもちは、オーブンの庫内が 大きく、食品と上ヒーターとが離れてい るため焼けません。

# □ ごはんもの 💮

もの	
----	--

。 炊飯	46 。山菜おこわ	48 。赤飯	49
炊き込みごはん	47 中華おこわ	48 梅ぞうすい	49
カレーピラフ	47		

## ■ 焼きもの・炒めもの



<sub>©</sub> マカロニグラタン	50	€ 豆腐ハンバーグ	53	€ 白身魚のホイル焼き	57
冷凍グラタン	50	寒の照り焼き	54	豚肉と野菜の中華炒め	57
。コーンとハムのドリア	51	。スペアリブ	55	でぶりの照り焼き	58
じゃがいものグラタン	51	の無手羽元の香味焼き	55	でさばの塩焼き	59
ヘルシーフライ(とんかつ)	52	。ローストチキン	56	。 やきとり	59
ハンバーグステーキ	53	焼き豚	56		

## ■ 蒸しもの



。えびと青梗菜の蒸しもの	60	。いかとセロリの蒸しもの	61	₀ 小田巻き蒸し	63
豚ともやしの蒸しもの	60	魚とわかめの蒸しもの	61	中華風茶わん蒸し	63
鶏ささみとみつばの蒸しもの	61	茶わん蒸し	62		

## ■ 煮こみ・煮もの(



。ビーフカレー(じっくり煮こみ)	64	<sub>©</sub> ミネストローネ	66	₀ かぼちゃの煮もの	69
ビーフカレー(スピード煮こみ)	64	中華スープ	67	。 さばのみそ煮	69
の肉じゃが	65	。 粕汁	67	。チキンのトマト煮	69
いわしのしょうが煮	65	<sub>0</sub> 五目豆	68		
る煮こみ料理のコツ	66	。黒豆	68		

## □ その他のおかず



~ キャベツの和風マヨネーズ	あえ 70 $_{\odot}$ ベーコン巻き	71 👝 小松菜のサッとあ	え 73
卵とじ	70 即席漬け	72 枝豆	73
えびチリソース	71 棒々鶏	72	
田作り	71 あさりの酒蒸し	73	

## 2つのメニューを1度にクッキング

野菜のチーズソース焼きとポテトポークフライ 74 マドレーヌとクッキー

## □ ソース・ジャム作り



ホワイトソース	76 カスタードクリーム	76 いちごジャム	76
。	$\frac{10}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$	70 015C27A	70

## **■ アイデアクッキング** 77

# ■ お菓子・パン・スナック



<sub>©</sub> クッキー	78	<sub>。</sub> ブラウニー	86	<sub>©</sub> バターロール	92
。 アメリカンクッキー	79	マドレーヌ	87	。 パンづくりのコツ	94
。 いちごのショートケーキ	80	。 焼きいも	88	。 山形食パン	95
。シフォンケーキ	82	。 スイートポテト	88	。アップルパイ	96
<ul><li>バターフルーツケーキ</li></ul>	83	<ul><li>カスタードプディング</li></ul>	89	。 ピザ	98
。チーズケーキ	84	<u>。</u> シュークリーム	90	。 ピザソース	99
0 ロールケーキ	85	<b>o</b> プチシュー	91	○ 冷凍ピザ	99

## 和菓子

。いちご大福	100	。 羽二重餅	101	。おはぎ	102
うぐいす餅	101	栗蒸しようかん	101	。 桜餅	102

## 手動で調理するときの設定時間 103

ごはんが足りないときは、電子レンジで 手軽に炊き上げましょう。 お弁当にも便利です。 また、具を入れるといろんな味が 楽しめます。

## 炊飯

レンジ加熱

使用キー	動工: 4 炊飯
付属品と	なし
加熱時間の目安	約18分

	精白米	水の量 ml
八目	0.09L (0.5合)	120ml
分量	0.18L (1合)	210ml



●加熱の後半(追い炊き)に容器のふたがあがることがありますが、 できばえには問題ありません。

#### 1 米を洗う

米はよく洗ってざるにあげる。 水けを切って容器に入れる。

●容器は別売品のレンジ専用容 器サッと1品パックをお使い ください。




品番: NE-PY1 (2個セット) 〔税別価格: 1.000円 (2003年6月現在)] お買い上げの販売店まで お申し付けください。

#### 2 水につけておく

分量の水を入れてふたをし、 30分以上つけておく。

0.09L(0.5合)のときは、 この線まで入れる。



0.18L(1合)のときは、この 線まで入れる。

●水位線は目安です。 米の質などにより水の量は 多少変わることがあります。 加減してください。


0.18L 0.18L

0.18L 0.18L

炊き込み カレーピラフ

#### 3 炊く

ふたをして庫内中央に置く。





加熱後、約5分蒸らす。

追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ

**時間・仕上がり** のランプが消え たときは [レンジ] 300Wで様子を見 ながら加熱してください。

#### 0.36L(2合)炊くときは…

- ●サッと1品パックを2個使用し、 0.18L(1合)ずつ入れ炊きます。
- ●違う種類のものも一緒に炊けます。 炊き込みごはん・カレーピラフを0.36L (2合) 炊くときも、0.18L(1合) ずつ 入れて炊きます。

※白ごはんは自動でも手動でも炊けます。

炊き込みごはん・カレーピラフは手動でしか炊けません。

## 白ごはんの手動時間一覧表

レンジで加熱します。

0.09L	700W	100W	1
(0.5合)	約2分	約15~17	'分
0.18L	700W	100W	/
(1合)	約2分40秒	約15~17	'分
0.36L	700W	150W	/
(2合)	約5分30秒	→ 約15~17	′分

### 具を入れると、いろんな味が楽しめます

混ぜ合わせる具は、炊く前に入れましょう。「レンジ」キーを使い時間を合わせます。

## 炊き込みごはん

レンジ加熱



使用キー	[עעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約18~20分

William St. C. P.
材料
精白米0.18L(1合)
だし汁210ml
鶏もも肉(小さく切る)30g
厂しょうゆ小さじ2
みりん小さじ½
にんじん(せん切り)10g
油揚げ(せん切り) ··········¹/3枚
しいたけ(せん切り)1枚
こんにゃく(せん切り)10g

#### 炊き込みごはんの手動時間一覧表 レンジで加熱します。

0.09L	700W	100W
(0.5合)	約2分	約11~13分
0.18L	700W	150W
(1合)	約3分	約15~17分
0.36L	700W	300W
(2合)	約6分	→ 約14~16分

### 鶏肉にAをからませる

2 米をだし汁につける

専用容器に、米とだし汁を入 れて30分以上つけておく。

#### 3 炊く

具を入れ、ふたをして庫内 中央に置く。





加熱後、ふきんをかけて約5分 蒸らす。



具を変えて洋風に
カレーピラフ

精白米 …………O.18L(1合) ピーマン(1cm角のうす切り)……1個

牛ひき肉 ·······大さじ½ にんじん(1cm角のうす切り)…30g 塩…………小さじ1/2 たまねぎ(1cm角のうす切り)…30g コンソメスープ ………210ml

使用キー	נעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約18~20分

米は水に30分以上つけ、ざるにあげて水けを切る。肉は熱湯をかけてアクを取る。専用容器に水けを切った 米と他の材料を入れ、ふたをして庫内中央に置く。











## 山菜おこわ

使用キー	レンジ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約10~15分

材米	4(4人分)	
もさ	5米	··0.36L(2合)
	ノ汁	
	-塩	少々
A	「塩 薄口しょうゆ _酒	小さじ2
	_酒	大さじ1
山南	束(水煮したもの)	)60g

## 1 もち米をだし汁につける

もち米は洗って深めの耐熱容 器に入れ、だし汁に30分~ 1時間つける。

### 2 具・調味料を加える

1に、水けを切った山菜とAを 加える。

### 3 炊く

ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



途中で1~2回取り出し、 混ぜる。



### **4** ふきんをかけて蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて約5分 蒸らす。

## 中華おこわ



使用キー	[עעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15~17分

48

材料 (4人分)

J.A	1 ( 1/ (/J) /
も	ち米 ···············0.36L(2合)
水	
	┌酒大さじ1
(A)	「酒大さじ1   しょうゆ大さじ1½   干ししいたけのもどし汁
	干ししいたけのもどし汁
	100ml

	干ししいたけ (水にもどし、 せん切り)2枚
$^{oldsymbol{\mathbb{B}}}$	ゆでたけのこ
	(いちょう切り)50g
	市販の焼き豚(かたまりのもの、
	_1 cmの角切りにする)300g

使用キー	しンジ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15~17分

## 1 もち米を水につける

もち米は洗って深めの耐熱容 器に入れ、分量の水に30分~ 1時間つける。

## 2 具を加える

1にA、Bを加えて混ぜる。

#### 3 炊く

ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



途中で1~2回取り出し、 混ぜる。

#### ふきんをかけて蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、乾い たふきんをかけて約5分蒸らす。

## 赤飯



使用キー	[עעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約10分

材料(4人分)	
もち米	······0.36L(2合)
あずき	40g
あずきのゆで汁	300ml
ごま塩	少々

### レンジ加熱

## あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水ととも になべに入れ、火にかける。 煮立ったらゆで汁を捨てる。 再び約5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして皮が破 れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、あずき とゆで汁に分ける。

#### 2 もち米をゆで汁につける

もち米を洗い、深めの耐熱容 器に入れ、あずきのゆで汁 300mlを加え約1時間つけて おく。

#### **3** ゆでたあずきを加えて 炊く

2にゆでたあずきを加えて混 ぜ、ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



途中で1~2回取り出し、 混ぜる。

### **4** ふきんをかけて蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて約5分蒸 らし、ごま塩をふる。

## 梅ぞうすい



使用キー	[עעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分30秒~4分30秒

#### 材料(1人分)

冷やごはん …茶わん1杯(150g)
梅干し大1個
だし汁1 1/2カップ
卵1個


## レンジ加熱

## 1 下ごしらえをする

梅干しの種をとり、包丁の背 でたたいてみじん切りにする。

#### ごはんを加熱する

深めの耐熱容器に冷やごはん とだし汁と1を入れて、ラップ またはふたをする。 庫内中央に置く。



## **3** 卵を加えて加熱する

卵を溶きほぐし、2に流しこむ。 ふたをしないで庫内中央に置 <。





焼きものおかずもオーブンで焼き上げるこ とができます。

また、グリルを使うとぶりの照り焼きなど も焼けます。



## マカロニグラタン

使用キー

**働メニュ-** 5 グラタン

付属品と 加熱時間の目安



1段調理しかできません。

**材料**(4人分)

マカロニ ······80g えび ……8尾(100g) (尾・背わたを取り除き半分に切る)

サラダ油 …………少々 塩・こしょう ………各少々

ホワイトソース(76ページ) ·····3カップ

ナチュラルチーズ (細かく刻む)

.....80g . 鶏もも肉(1cmの角切り)

マッシュルーム

(缶詰/薄切り)……40g たまねぎ(薄切り) …中<sup>1</sup>/2個 白ワイン ………大さじ2 バター ………大さじ1

塩、こしょう ………各少々

#### ヒーター加熱

#### 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。





#### ■マカロニをゆでる

マカロニをゆでてざるにあげ、水 けをきってサラダ油と塩、こしょ うをふっておきましょう。

## 2 具をあえる

ホワイトソースを作り、 マカロニと1をホワイトソース の1/2量であえる。 4等分して皿に入れ、えびをの せてから残りのソースとチー ズを上にかける。



ホワイトソースをかける前に えびの他にホタテなどをのせても おいしくできます。

#### 3 焼く

角皿にのせ庫内上段に入れる。





## ●手動のときは…

**オーフン1**段250℃、予熱なし、 設定時間約25~30分。

●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 **時間・仕上がり** のランプが消え たときは「グリル」予熱なしで様子 を見ながら焼いてください。

## 冷凍グラタンは…



「5 グラタン | では調理できません。

## 2皿(1皿200g)の場合

- 1 オーフン18 250℃で予熱する。 (予熱時間約20分)
- 2 角皿にのせて上段に 入れ、約18~23分焼く。

#### 具とソースを変えてアレンジ!!

マカロニグラタンと同じように自動メニュー [5 グラタン] を使っ て焼きます。

## コーンとハムのドリア

#### ヒーター加熱



具 -冷やごはん ………400g たまねぎ(みじん切り)…1/2個 マッシュルーム(缶詰/薄切り) .....30g ハム(1cm角に切る) ……3枚 -トマトケチャップ …大さじ2½ 塩、こしょう ………各少々

**材料**(4人分)

バター ………大さじ2 ナチュラルチーズ(細かく刻む) .....100g ホワイトソース(76ページ) ·····3カップ スイートコーン(粒状のもの) .....100g

#### 具をいためる

Aをバターでいため、Bで味 付けする。

#### **2** 器に入れる

4等分して皿に入れる。ホワイ トソースにスイートコーンを 加えて混ぜ、上にかける。 さらにチーズをのせる。

## 3 焼く

角皿にのせ庫内上段に入れる。



## じゃがいものグラタン

上段

**働メニュー** 5 グラタン

約22分

### ヒーター加熱



たまねぎ(薄切り)

材料 (4人分)

じゃがいも ……大2個 (400g) 塩、こしょう ………各少々 (A) バタ バター ………大さじ1

······中<sup>1</sup>/2個(100g) バター ······大さじ<sup>2</sup>/3 ベーコン(1cm幅に切る) ……3枚

#### ソース

ホワイトソース (76ページ) .....3カップ ナチュラルチーズ(細かく刻む) .....100g

●ベーコンのかわりに、かに(缶詰) やえびを使ってもよいでしょう。

## 使用キー

使用キー

付属品と

加熱時間の目安

●1段調理しかできません。

働ニュー 5 グラタン

付属品と 加熱時間の目安



約22分

●1段調理しかできません。

## じゃがいもをゆでる

じゃがいもを平皿にのせ、ラッ プでおおい庫内中央に置く。



じゃがいもの皮をむいていちょ う切りにし、Aを混ぜる。

●手動のときは「レンジ 700Wで 約8分加熱。

## **2** たまねぎを加熱する

たまねぎを耐熱容器に入れバ ターをのせ、ふたなしで加熱 する。

700W 約2分

## **3** 具をあえる

1、2とベーコンをホワイトソ ースの1/3量であえ、グラタン 皿に入れ、残りのホワイトソ ースとチーズをかける。

## 4 焼く

角皿にのせ庫内上段に入れる。



- ●**具が冷めたときは** レンジ 700Wで温めてから焼きましょう。
- ●お好みの焦げ目をつけて仕上がり〈強〉で濃く、〈弱〉で薄く焼き上がります。
- ●一度に1~4皿まで焼けます。
- ●大皿に4人分の材料を入れても焼けます。



## ヘルシーフライ(とんかつ) ビーター加熱

# 使用キー 自動メニュー 6 ヘルシーフライ

付属品と 加熱時間の目安 約22分 下段

●1段調理しかできません。

<b>材料</b> (4人分)	
豚ヒレ肉12枚(400g	(
(ひと口かつ用)	
塩、こしょう各少々	Ż
◯ パン粉50,	
<sup>(A)</sup> _サラダ油大さじ	2
薄力粉適量	量
【 卵適量	量

### 1 衣をつくる

直径20cm程度の耐熱皿に®のパン粉を広げサラダ油をかけ、混ぜる。 ふたなしで庫内中央に置く。



途中で2~3回取り出して混ぜ、濃いめに色づくまで加熱。



#### 2 衣をつける

肉に塩・こしょうをし、薄力 粉・溶き卵・**1**の順に衣をつけ る。

### 3 焼く

角皿にのせ庫内下段に入れる。





- 手動のときは…オーブル側 250℃、予熱あり、設定時間約20~25分。
- 焼き足りないときは…
   時間・仕上がり</mark>のランプが点滅中に追加時間を合わせて
   あたため/スタートキーを押します。様子を見ながら焼いてください。
   時間・仕上がりのランプが消えたときはグリル予熱なしで様子を見ながら焼いてください。

## アドバイス

- ●パン粉は皿の形状によりできがかわるため、様子を見ながら加熱してください。
- ●豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・ プロセスチーズなどを巻いて衣をつけ 同様に焼いてもよいでしょう。



## ハンバーグステーキ




使用キー 付属品と 加熱時間の目安 下段 約23分

- ●1段調理しかできません。
- 1 下ごしらえをする

食パンは細かくちぎり、牛乳に ひたす。 フライパンにバターを熱し、た

フライパンにバターを熱し、た まねぎをきつね色になるまでい ためる。

#### ヒーター加熱



たまねぎ(みじん切り) ………中1個(200g) バター ………大さじ1 サラダ油 ………適量 **添えもの** ピーマン・しめじ(いためる) …適量 チャービル ………適量

### 2 材料を混ぜる

1と®を粘りが出るまでよく 練り混ぜ、4等分する。

#### **3** 形をととのえる

手にサラダ油をぬり、生地を たたいて空気を抜き、小判形 にまとめる。

#### 4 焼く

角皿に3の中央を少しくぼませ 並べ、庫内下段に入れる。





#### ●手動のときは…

**オーフン1®**250℃、予熱あり、 設定時間約20~25分。

#### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅中に追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。

**あたため/スタート** キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 **時間・仕上がり** のランプが消え たときは グル 予熱なしで様子 を見ながら焼いてください。

### **ア**ドバス .....

●たまねぎのいためかたが足り ないと、焼け色がつきにくく なります。

## 豆腐ハンバーグ



使用キー	自動メニューフノ	ハンバーク
付属品と 加熱時間の目安	下段	約23分

●1段調理しかできません。

#### ヒーター加熱

<b>材料</b> (4人分)
具
鶏ひき肉300g
木綿豆腐(充分に水切りする)
200g
食パン(細かくちぎり牛乳大さじ
1 1/2にひたす)6枚切り 1/2枚
卵]個
塩小さじ1/2
こしょう、ナツメグ各少々
ごま大さじ1

1 たまねぎをいためる

フライパンにバターを熱し、 たまねぎをきつね色になるま でいためる。

たまねぎ(みじん切り) ……中1個

バター ………大さじ1

ごま油 ………適量

#### 2 材料を混ぜる

1と他の具を粘りが出るまでよく練り混ぜ、4等分する。

#### 3 形をととのえる

手にごま油をぬり、生地をた たいて空気を抜き、小判形に まとめる。

#### 4 焼く

角皿に3の中央を少しくぼませ並べ、庫内下段に入れる。







## 鶏の照り焼き

使用キー	<b>オーブン1</b> 段 250℃
予熱	あり(約20分)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 下段 20分

材料(4人分)角皿1皿分)
鶏もも肉(1枚200g)4枚
たれ
しょうゆ大さじ4
みりん、サラダ油各大さじ2
添えもの
大根など各適量

#### ヒーター加熱

#### 1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れ、 平らにする。皮を上にしてフ ォークでところどころに穴を あける。(皮がはじけたり、縮 むのを防ぎ、味のしみ込みを よくするため)



#### 2 たれにつけ込む

たれと一緒に鶏肉をビニール 袋に入れ、30分~1時間つけ 込む。

(長時間つけすぎると焦げるの でご注意ください)

### 3 オーブンを予熱する

予熱時間約20分



#### 4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (角皿の周囲の穴をふさがな い) 2を袋から取り出し、皮を 上にしてのせる。予熱完了後、 庫内下段に入れる。






#### 骨つきもも肉の焼きかた

鶏もも肉(骨つき1本200g)4本は、 関節から下の足の骨を取り、火通り をよくするために、骨にそって根元 まで肉を切り開く。

鶏の照り焼きと同じ要領で加熱する。



●角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた



## スペアリブ



使用キー	(オーブン1段) (オーブン2段) 250℃
予熱	あり(約20分)
付属品と 加熱時間の目安	約20~ 下段 30分
	約35~ 45分

#### ヒーター加熱

_	
	材料(12本分 角皿1皿分)
ä	豚肉 スペアリブ約900g
	(長さ約10cmのもの12本)
N.	たれ
É	しょうゆ大さじ4
	赤ワイン大さじ4
	トマトケチャップ大さじ2
	ウスターソース大さじ4
	サラダ油大さじ2
	にんにく(すりおろし)1片
·]	練りがらし小さじ1
_	ナツメッグ、こしょう各少々
╛	添えもの
	ミニトマト5個
	オレガノ少々

#### 肉をたれにつけ込む

たれと一緒に、スペアリブを ビニール袋に入れ、約2時間 つけ込む。

#### 2 オーブンを予熱する

1段のときは 予熱時間約20分



## 3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (角皿の周囲の穴をふさがない) ビニール袋から出して1を並 べ、予熱完了後、庫内下段に 入れる。





## 鶏手羽元の香味焼き

#### ヒーター加熱



使用キー	(オーブン1段) (オーブン2段) 250℃
予熱	あり(約20分)
付属品と 加熱時間の目安	約20~ 下段 30分
	約30~ 40分

## 1 下ごしらえする


手羽元は味のしみ込みがよい ようにフォークなどでつつい ておく。

### 2 たれにつけ込む

容器にたれを合わせ、1を 約1時間つけ込む。

### 3 オーブンを予熱する

1段のときは 予熱時間約20分







#### 4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (角皿の周囲の穴をふさがない) 2を並べ、予熱完了後、庫内 下段に入れる。



#### ●つけ込みはおいしさの決め手

材料全体が浸るようにします。つけ込みすぎると焦げやすくなるた め目安時間を守ってください。

また市販のたれを使ってもよいでしょう。

●アルミホイルの敷きかた(▶54ページ)

使用キー	<b>オーブン1段</b> 250℃
予熱	あり(約20分)
付属品と 加熱時間の目安	約60~ 下段 70分

材料(6人分)
若鶏1羽(約1.4kg)
塩、こしょう各少々
バター大さじ2
⑥ にんじん小1本(150g)
を せつり小1本(100g) たまねぎ大1個(250g)
したまねぎ大1個(250g)
サラダ油少々

#### ヒーター加熱

#### 鶏の下ごしらえをする

鶏の首をつけ根から切り落と し洗って水けをふく。塩、こ しょうをよくすり込んで、し ばらくおく。胸側を上にして 形をととのえ、手羽は背中側 に先を曲げ、両足は胴につけ、 串で止めるかたこ糸で縛る。

#### バターを溶かす

耐熱容器にバターを入れふた をして庫内中央に置く。







### **3** オーブンを予熱する

予熱時間約20分







### 4 焼く

角皿に鶏の胸を上にしてのせ る。鶏の表面全体に2をぬり、 まわりに野菜を置く。



予熱完了後、庫内下段に入れる。







竹串を刺して透明な肉汁が出 れば焼き上がり。

胸や足の部分が焼けすぎる場合は、 アルミホイルでおおってください。

## 焼き豚



使用キー	<del>オーブン1段</del> 200℃
予熱	あり(約11分)
付属品と 加熱時間の目安	約50~ 下段 60分

## 1 豚肉を下ごしらえする

豚肉は縦半分に切り、塩をし っかりすり込み、10分ほどお く。フォークまたは竹串で豚 肉をついておく。

#### ヒーター加熱

材料	
豚肉(かたロース用)800g	É
塩大さじ1弱	ご ラー 子
たれ	Ŧ
しょうゆ······ <sup>1</sup> /2カップ	
砂糖 (三温糖) ・・・・・・・・・2/3カップ	添
老酒(またはウイスキー)	(
<sup>1</sup> /4カップ	
とき卵1個分	

F •	
肉(かたロース用)800g	白みそ大さじ1
大さじ1弱	ごま油小さじ2
n	五香粉、ねぎ(みじん切り)
ょうゆ1/2カップ	
唐(三温糖)²/3カップ	添えもの
酒(またはウイスキー)	にんにくの茎、白髪ねぎ、
1, ⊥ →	コロマング わかし
······¹/₄カップ	コリアンダー各適量
	コリアンター各週重

## 肉をたれにつけ込む

1とたれをビニール袋に入れ、 一晩冷蔵庫でつけ込む。



## 3 オーブンを予熱する

予熱時間約11分







## 4 焼く

角皿にアルミホイルを敷き、2を ビニール袋から出してのせる。 予熱完了後、庫内下段に入れる。





## 白身魚のホイル焼き

## ヒーター加熱



<b>材料</b> (4人分)	
白身魚(1切れ70~80g)…4切れ	大正えび4尾
□塩少々	生しいたけ中4枚
<ul><li>④ レモン汁少々</li></ul>	(適当な大きさに切る)
白ワイン大さじ2	バター少々
たまねぎ(薄切り)中1/2個	アルミホイル (25cm角)4枚
	レモン(半月切り)4切れ

使用キー	オーブン1段 オーブン2段 250℃	
予熱	あり(約20分)	
付属品と 加熱時間の目安	約20~ 下段 25分	
	約25~ 35分	

#### 1 魚に下味をつける

魚にAをかけ、しばらくおく。 大正えびは、殻をむき背わたを 取る。

### 2 オーブンを予熱する

1段のときは 予熱時間約20分



## 3 ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを置 き、魚・えび・しいたけ・ バターの順にのせて包む。

#### 4 焼く

予熱完了後、3を角皿にのせ、 庫内下段に入れる。







●アルミホイルで包むとき、食 品から出る蒸気が逃げないよ うにしっかり閉じめを閉じる としっとり仕上がります。

## 豚肉と野菜の中華炒め

レンジ加熱



使用キー	(פֿעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8~10分

#### 材料(4人分)

豚薄切り肉(3cm幅に切る) .....100g キャベツ(短冊切り) ……200g ピーマン (縦<sup>1</sup>/sに切る) ······2個 ゆでたけのこ(短冊切り)……60g しいたけ(せん切り) ……4枚 にんじん(短冊切り) ………1/3本 白ねぎ(斜め切り) ………1本 もやし ......60g しょうが (せん切り) ······20g

<b>(</b>	酒 大さじ2 しょうゆ 大さじ1 ごま油 大さじ1 片栗粉 大さじ1 砂糖 小さじ1 塩 小さじ½弱 だしの素 小さじ½
	こしょう少々

## 材料を加熱する

野菜・肉・風を深めの耐熱容 器に入れふたをして庫内中央 に置く。







加熱後混ぜる。

#### 上ヒーターと循環ファンヒーターで加熱しています。

● [グリル] キーは [オーフン18] [オーフン28] キー同様、予熱をすることができます。予熱をしてから焼くと予熱なしで焼いたと きよりも調理時間が短縮され、おいしく仕上がります。 照り焼きなどは照りがよく出ます。



## ぶりの照り焼き

使用キー	שועיש
予熱	あり(約5分)
付属品と 加熱時間の目安	約10~ 上段 15分

ぶり(1切れ100g)4切れ
19310
サラダ油少々
たれ
しょうゆ大さじ4
みりん大さじ2
酒大さじ1
砂糖小さじ2
添えもの
大根(かざり切り)適量

#### ヒーター加熱

#### 魚をたれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い 部分に竹串で穴をあけ、たれ に約30分つけ込む。ときどき 上下を返す。

### 2 予熱する

予熱時間約5分



予熱



## 3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶54ページ)

(角皿の周囲の穴をふさがない) 1をのせる。予熱完了後、庫内 上段に入れる。







## / FINT .....

● 1 度に2~6切れまでできます。 ●照りを濃くしたいときは、た れを少し煮詰め、焼き上がっ た魚にぬりましょう。

## さばの塩焼き



使用キー	グリル	
予熱	なし	
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 上段 20分	

#### ヒーター加熱

### **材料**(4人分) さば(1切れ100g) ·······4切れ 塩 …………少々 サラダ油 ………適量

#### さばに塩をする

さばに塩をふり約30分おく。

#### 2 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶54ページ) (角皿の周囲の穴をふさがない) 1を皮を上にしてのせる。 庫内上段に入れる。



●脂肪の乗り、塩加減で焦げかたが 変わるため、様子を見ながら焼い てください。 脂肪の少ない魚の場合焦げがつき にくくなります。

## やきとり



使用キー	שוניש	
予熱	あり(約5分)	
付属品と 加熱時間の目安	約18~ 上段 23分	

## ヒーター加熱

材料 (12本分) 鶏もも肉 ……2枚(1枚200g) (ひと口大に切る) 白ねぎ(約4㎝の長さに切る) …1本 ししとうがらし ………12本 たれ しょうゆ………1/2カップ みりん······<sup>1</sup>/<sub>4</sub>カップ サラダ油………1/4カップ 砂糖 ···············大さじ2

## 材料を串に刺す

鶏肉・ねぎ・ししとうがらし を交互に串に刺す。

## 2 たれにつけ込む

1をたれにつけ、ときどき上下 を返し、30分~1時間おく。

予熱

## 3 予熱する

予熱時間約5分



押す



## 4 焼く


角皿にアルミホイルを敷く。 (▶54ページ)

(角皿の周囲の穴をふさがない) 2をのせる。予熱完了後、庫内 上段に入れる。



スチームを使えば、肉や魚の蒸しものもふ た(ラップ)なしで、しっとりヘルシーに できあがります。お好みのソース、ぽんず やごまだれなどをかけてお召し上がりくだ さい。茶わん蒸しは、なめらかできれいな 仕上がりになります。

- ●自動メニュー「12 肉・魚の蒸しもの」で調理するときは 肉や魚は約200g、野菜は約100gの分量が標準です。
- ●分量が標準の1.5倍の場合は、自動メニュー「12肉・魚の 蒸しもの | を選択し | **時間・仕上がり** | つまみで **<強>**に合わせてください。分量が標準の半分の場合は、 **時間・仕上がり** つまみで**く弱>**に合わせてください。



#### 給水タンクに水を入れる

2の目盛り以上水を入れる

使用キー **働X=1-** 12 肉・魚の蒸しもの 付属品と

レンジ+スチーム加熱 (おすすめのたれ)・中華風だれ(ゴマ油+

# えびと青梗菜の蒸しもの

えび(殻付き)

.....10~12尾(1尾約20g) 青梗菜(縦にせん切り) ……100g 塩 ………少々

## 給水タンクに水を入れる

## えびの下準備をする

えびは殻付きのまま洗って水け を切り、背わたを取る。塩をま ぶしておく。

#### 皿に盛りつける

直径20cm位の深めの皿に青梗菜を 並べその上にえびの尾を外側にして 並べる。ふたなしで庫内中央に置く。

加熱時間の目安

加熱する



[12 肉・魚の <やや強>



#### 手動のときは…

「レンシスチーム」で、約7~8分加熱。

約7分30秒(えびと青梗菜の蒸しものは約10分)

追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

しょうがじょうゆ)

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ い。

## 豚ともやしの蒸しもの



豚ロース薄切り肉 ………200g 酒 ……………………………かさじ2 もやし .....100g かいわれ菜 …………適量

## 給水タンクに水を入れる

## 下準備をする

豚肉は酒で下味をつけておく。 もやしは洗って水けを切る。

## 皿に盛りつける

もやしを直径20cm位の深め の皿に並べ、その上に豚肉を 並べる。ふたなしで庫内中央 に置く。

#### レンジ+スチーム加熱 (おすすめのたれ)・ごまみそだれ

自動メニュー

ごまだれ+ぽんず

## 4 加熱する



[12 肉・魚の蒸しもの] 加熱後、かいわれ菜を適当な長さ に切り盛りつける。

●手動のときは…

[レンシスチーム]で、約5~7分加熱。

追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

## 鶏ささみとみつばの蒸しもの レンジ+スチーム加熱 おすすめのたれ 酢みそ



材料
鶏ささみ200g
酒大さじ 1
みつば(2~3㎝の長さに切る)…20g
えのき (3等分に切る)80g

## 給水タンクに水を入れる

## 下準備をする

鶏ささみは筋を取り、一口大 に切る。

酒で下味をつけておく。

#### 皿に盛りつける

直径20cm位の深めの皿にみ つばとえのきを並べ、その上 に下味をつけた鶏ささみを並 べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

## 4 加熱する





・ぽんず+マヨネーズ

「12肉・魚の蒸しもの」

手動のときは…

[レシシスチーム]で、約5~7分加熱。 追加加熱するときは…

| **時間・仕上がり**| のランプが点滅

中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ い。

・中華風タレ

## いかとセロリの蒸しもの

## 給水タンクに水を入れる

#### 下準備をする

いかは一口大に切り、斜めに 切れ目を入れる。酒で下味を つけておく。

#### 皿に盛りつける

セロリ、ピーマン、赤ピーマ ンを混ぜて直径20cm位の深 めの皿に並べる。 その上にいかを並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

## 加熱する

レンジ+スチーム加熱 おすすめのたれ・ぽんず







●手動のときは…

[レンシスチーム]で、約5~7分加熱。

追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ (,)

## 魚とわかめの蒸しもの

いか .....200g

酒 ………大さじ1

セロリ(せん切り) …小1本(約80g)

ピーマン(せん切り)……少量(約10g)

赤ピーマン(せん切り)……少量(約10g)

鯛などの白身魚 ………200g 酒 ………大さじ1 塩 ………少々 生ワカメ(2~3cmの長さに切る)…80g にんじん(短冊に薄く切る) ……20g

## 給水タンクに水を入れる

## 下準備をする

魚は一口大のそぎ切りにし、 酒、塩で下味をつけておく。

## 皿に盛りつける

ワカメとにんじんを直径 20cm位の深めの皿に広げて その上に魚を並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

#### 4 加熱する

レンジ+スチーム加熱 おすすめのたれ・わさびじょうゆ





・おろしぽんず

[12 肉・魚の蒸しもの]

手動のときは…

【レンシスチーム】で、約5~7分加熱。 ●追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ し

#### 給水タンクに水を入れる

- 満水の目盛りまで 水を入れる • 給水

使用キー

**働メニュー** 13 茶わん蒸し

付属品と 加熱時間の目安

なし 約22分30秒



## 茶わん蒸し

レンジ+スチーム+ヒーター加熱

材料 (4わん分) 卵液 卵 ……M寸3個 だし汁……2<sup>1</sup>/2カップ(500ml) **薄口しょうゆ ………小さじ<sup>3</sup>/4** 

塩 ………小さじ3/4 みりん …………小さじ1

鶏ささみ ………約40g 塩 …………少々 洒………大さじ1/2 えび ……4星 (背わたを取り、尾を残して殻をむく)

干ししいたけ ……2枚 (半分に切り、下味をつける) かまぼこ ………4枚

ぎんなん(缶詰) ………12個



#### だし汁は塩加減に注意

インスタントのだしには塩味が含ま れています。塩加減によって固まり 具合が違うことがあるので注意が必 要です。

卵:だし汁=1:3~4に

卵液が薄すぎると、固まりにくくな ります。

#### 室温状態で加熱する

卵液が室温(約25℃)と違うときに は「仕上がり」調節を。

液温が低いとき(約10℃)→<強> 液温が高いとき(約40℃)→<弱>

#### 給水タンクに水を入れる

## ささみに下味をつけ卵液を 作る

ささみの筋を取り4つに切る。 塩と酒をかける。

卵液の材料を混ぜ合わせてこ し器でこす。

●火通りが悪い具は下調理を 火の通りにくい具は、あらか じめ加熱しておきましょう。

### 器に入れて、必ず共ぶたを する

ささみとその他の具を器に入 れ、卵液を8分目まで注ぎ、共 ぶたをする。

●必ず、共ぶたを使う アルミホイル・ラップは 使用しないでくだい。



共ぶた

#### 蒸す(4わんの場合)

器を庫内の中央に寄せて置く。 (容器の置きかたは63ページ)







「13 茶わん蒸し」 4わんはつまみを回して表示を 「13 4碗 に合わせる。



●一度に1~6わんまでできます 6わんのときは「13 6碗」 3わんのときは「13 3碗」 2わんのときは「13 2碗」 に表示を合わせる。

## 加熱が終わったら

庫内から出し、約5分蒸らす。

#### 追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ

| 時間・仕上がり| のランプが消え たときは「レンジ 150Wで様子 を見ながら加熱してください。

#### 具と味つけを変えて…

## 小田巻き蒸し



#### 給水タンクに水を入れる 器に具を入れて、共ぶたを

## 🥗 うどんに味つけし、卵液をつくる

うどんにさっと熱湯を通し、 薄口しょうゆをかける。茶わん 蒸しと同じ要領で卵液をつくる。

### する ゆでたほうれん草、鶏ささみ、

レンジ+スチーム+ヒーター加熱

卵 ……M寸2個 だし汁……1<sup>1</sup>/2カップ(300ml)

塩……小さじ1/2

薄口しょうゆ………小さじ1/2

みりん ………小さじ1

材料 (4わん分)

卵液

しいたけ、鳴門、ぎんなんと2 のうどんを器に入れ、卵液を8 分目まで注ぎ、共ぶたをする。



うどん ………160g

薄口しょうゆ ………小さじ1

鶏ささみ ······40g

干ししいたけ ……2枚

鳴門(またはかまぼこ) ……4枚

ぎんなん(缶詰でもよい) ……8個 ほうれん草(ゆでたもの)……40g

「13 茶わん蒸し」

4わんはつまみを回して表示を [13 4碗]に合わせる。

## 中華風茶わん蒸し



#### 給水タンクに水を入れる

#### 卵液をつくる

だし汁のかわりに中華スープ (市販の中華スープの素を湯で 溶く)で卵液を作る。

3 具をいためる

具は、豚ひき肉・にんじん・生 しいたけ・にら・ゆでたけのこ をごま油でいためる。

4 蒸す

2と3を器に入れ、共ぶたを して加熱する。





「13 茶わん蒸し」

4わんはつまみを回して表示を 「13 4碗 に合わせる。

## レンジ+スチーム+ヒーター加熱

材料(4わん分)
具
豚ひき肉50g
しょうが汁、薄口しょうゆ
各小さじ1
酒大さじ1
にんじん (せん切り)40g
生しいたけ(せん切り)2枚
にら(3㎝の長さに切る)20g

ゆでたけのこ(せん切り)……50g

ごま油……大さじ1/2

あん
水1/2カップ
中華スープの素小さじ <sup>1</sup> /4
薄口しょうゆ小さじ <sup>1</sup> /2
片栗粉(同量の水で溶く)
小さじ½
ごま油小さじ <sup>1</sup> /2
しょうが汁少々

#### 器の大きさ

極端に大きな器や小さな器は避けてください。

#### 容器の置きかた

茶わん蒸しの容器は庫内底面に書かれている「STEAM WIDE&FLAT」の 文字を目安に下図の位置に置きます。



4わんのとき











6わんのとき

煮ごみ キーの [1-じっくり] で長時間の煮こ み料理を、「2-スピード」でスープ類などの 短時間でできる煮こみ料理を作れます。 また「レンジ」キーを使って作りおき料理も作 れます。

(煮ごみ) キーでの調理は、途中自動的に弱出力に なり、表示も<弱>に変わります。



## ビーフカレー(じっくり煮こみ)

またみ 1-じっくり 2-スピード	2 野菜をいた
<u></u>	肉をいため

付属品と 加熱時間の目安

使用キー

1-じっくり 約60~70分 2-スピード 約20~30分

材料 (3~4人分) 牛バラ角切り肉 ………250g (塩こしょうをする) バター ………適量

しょうが・にんにく ………各適量 (みじん切り)

> じゃがいも …中1個(150g) (乱切りにして水にさらす) にんじん(乱切り)

·····中<sup>1</sup>/2本(80g) たまねぎ(乱切り)

·····中1½個(300g) バター …………適量

ルー

-市販のカレールー ……120g | 水 ………3カップ(600ml) 牛乳.....40~50ml

(できあがりに加える)

## 肉をいためる

フライパンにバターを熱し、 しょうが、にんにくと共に強火 でいため、取り出す。

- ●肉の表面に膜を作る 強火でいためると表面のたん ぱく質が固まり、うま味を 煮汁へ逃がしません。
- 鶏肉や豚肉でもOK

## ためる

肉をいためたあとのフライパ ンに®のバターを溶かし、 じゃがいも、にんじん、 たまねぎの順に入れる。

#### 3 ルーを溶かす

深めの耐熱容器に®を入れて ふたをして庫内中央に置く。



[レンジ]

加熱後よくかき混ぜ、ルーを きれいに溶かしきる。


●深めの耐熱容器を使う ふきこぼれを防ぎます。

#### 4 煮こむ

3に牛肉、野菜を入れ、全体を よく混ぜ合わせる。肉が表面 に出ないようにし、ふたをし て庫内中央に置く。

煮こみ

[1 煮こみ強| 約60~70分



できあがりに牛乳を加えて よく混ぜる。

#### 材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から 出ていると焦げ つきの原因に。



## ビーフカレー(スピード煮こみ)

「じっくり煮こみ」ビーフカレーの 材料から変更します。

## ●肉の種類変更

分量は同じ

牛バラ角切り肉→牛薄切り肉

#### ●野菜類の切り方変更

分量は同じ

じゃがいも ¬<del>→薄いいちょう切り</del> にんじん

たまねぎ→薄切り

●水の量変更 3カップ<del>→21/2カップ</del>



作りかたは同じです。4の操作で 「2-煮こみ強」に合わせて煮こんで ください。

「スピード煮こみ」のコツ

時間がないとき、手早く煮こみ料理が作りたいとき、スープ類・汁ものに 「2-煮こみ強」を使います

#### 材料は…

- ・野菜類は薄切りにしたり、細かく切ります。
- ・肉類は角切り肉など厚さのあるものは避け、薄切り肉などを使います。
- ・具に下加熱をしておきます。
- ・お湯を使って煮こみます。

(メニュー例 ▶66~67ページ)

## 肉じゃが



煮こみ ]-じっくり 使用キー 付属品と なし 加熱時間の目安 約50~60分

#### レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分) 牛薄切り肉 ………200g じゃがいも ……中3個(約450g) たまねぎ ……中1個(約200g) にんじん ……中<sup>1</sup>/2本(約100g) -洒 ………大さじ1 砂糖 ………大さじ2~3 しょうゆ ………大さじ4 だし汁 ………2カップ

●2~4人分までできます。

## 

●アクが気になるときは、煮こ む前に肉をフライパンでいた めておきましょう。また肉は 表面に出ないようにしましょ

## 具の下ごしらえをする

牛肉は適当な大きさに切る。 じゃがいもは、皮をむき4~8 つ切りにして、水につけアク 抜きをする。

たまねぎは8つ切り、にんじん は一口大に切る。

#### 煮こむ

深めの耐熱容器に、1とAを入 れ小皿で落としぶた(▶66ペ ージ) をし、ふたをする。 庫内中央に置く。



[1 煮こみ強] 約50~60分



## いわしのしょうが煮

#### レンジ+ヒーター加熱



使用キー

付属品と

加熱時間の目安

煮ごみ 1-じっくり なし 約50~60分

材料(4人分)

いわし ……小30尾(約700~800g) ーしょうが (せん切り) ……適量

みりん ………大さじ5 しょうゆ············¹/₂カップ 砂糖 ………大さじ4 水 ………1カップ

●2~4人分までできます。

## **プ**ドバス .....

●煮あがったら、煮汁につけた まま、しばらくおいた方が味 がよくなじみ、おいしくでき あがります。

## 具の下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を 入れて内臓を取る。薄い塩水 で洗い、水けを取っておく。

## 煮こむ

深めの耐熱容器に1とAを入 れ、硫酸紙(グラシン紙)で落 としぶたをし、さらにふたを する。庫内中央に置く。



[1 煮こみ強] 約50~60分



お申し付けください。 品番NE-AAC2 〔税別価格:2,000円 (2003年6月現在)〕



■「1-じっくり」と「2-スピード」の2つの煮こみを 使い分ける

「1-じっくり | は本格的にじっくり コトコト長時間煮こみたいときに、 「2-スピード」は手早く短時間で作りたいとき、 スープ類などのあっさり煮こみのときに使います。

#### 材料がかぶるくらいの煮汁で

材料がかぶるくらいの量の煮汁が必要です。 煮汁から材料が出ていると焦げついたりします。

#### ■煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、材料 が出ないようにします。

ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた硫 酸紙(グラシン紙)、陶器製の小皿などを用います。

#### 魚は平らに並べる

肉や野菜に比べ、魚は身が柔らかく煮くずれしや すいので、重ならないように平らに並べ、穴をあ けた硫酸紙(グラシン紙)で落としぶたをします。

#### ■「1-じっくり」メニューの分量を変更するときは 水の割合や設定時間が変わります

メニュー名	作る分量	水の量	設定時間
ビーフ カレー	2人分	3カップ	約60~70分
肉じゃが	2人分	2カップ	約50~60分
いわしの しょうが煮	2人分	1カップ	約35~45分

調理終了後、煮こみが足りず追加加熱をしたい ときは

時間・仕上がりのランプが点滅中に追加時間を 合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

**時間・仕上がり** のランプが消えたときは (操作のしかた▶41ページ)

## レンジ+ヒーター加熱



ミネストローネ

使用キー	煮ごみ 2-スピード
付属品と	なし
加熱時間の目安	約20~30分
-	·

材料(4人分) ベーコン(細く切る) ……4枚 じゃがいも(さいの目切り) たまねぎ(さいの目切り) .....大1/4個 にんじん(さいの目切り)……30g セロリ(さいの目切り) ……中1本 キャベツ(細く切る) ······70g さやいんげん (細く切る) ·····80g トマトの水煮(つぶす) ·····120g マカロニ

(ゆでていないもの) …10g スープの素(細く砕く)…3個 塩・こしょう ………各少々 湯 ……31/2カップ \_ バター ······大さじ2 粉チーズ …………適量

#### 材料を下加熱する

深めの耐熱容器に細かく切っ た材料とトマトの水煮を汁ご と入れる。

ふたをして庫内中央に置く。







## 煮こむ

1に<br />
のを加えて混ぜ、<br />
ふたをし て具が熱いうちに煮こむ。



## 仕上げる

加熱後2に®を加えて仕上げ る。

## 中華スープ



使用キー	煮こみ 2-スピード
付属品と	なし
加熱時間の目安	約20~30分

### レンジ+ヒーター加熱

え	のき(半分に切る)・中1束
ゆ	でたけのこ(せん切り)50g
に	んじん(せん切り)50g
U	ょうが(せん切り)適量
	├─湯4カップ
A	中華スープ(顆粒)
	·····大さじ1½
	塩・こしょう適量

材	料 (4人分)
む	ごきえび100g
白	菜(細くそぎ切り)200g
白	ねぎ(薄い斜め切り) …大1/2本
U	いたけ(せん切り)60g
え	.のき(半分に切る)中1束
ゆ	でたけのこ(せん切り)50g
(	:んじん (せん切り)50g
U	ょうが(せん切り)適量
	厂湯4カップ
	中華スープ(顆粒)
(A)	大さじ1½
	梅・アレ・ラ 海豊

#### 材料を下加熱する

深めの耐熱容器にむきえび以 外の材料としょうがを入れて ふたをして庫内中央に置く。







#### 2 煮こむ

1にむきえびとAを加えて混 ぜ、ふたをして具が熱いうち に煮こむ。







粕汁



使用キー	煮ごみ 2-スピー
付属品と	なし
加熱時間の目安	約20~30分
	-

#### レンジ+ヒーター加熱

材料 (3~4人分)
甘塩さけ(一口大に切る) …200g
たまねぎ(薄切り)50g
大根(薄い短冊切り)100g
にんじん(薄いいちょう切り)
50g
じゃがいも (薄いいちょう切り)
50g
├─湯31/2カップ
○ +*1 ○ = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	じ	ゃがいも (薄いいちょう切り)
		50€
		─ 湯3 1/2カッフ
,	(A)	だしの素小さじ 1 ½
		_みそ大さじ2
	酒	かす (細かくちぎる)80g
1	/	

## 野菜・酒かすを下加熱する

深めの耐熱容器に酒かすを入 れその上に野菜を入れる。 ふたをして庫内中央に置く。







加熱後よく混ぜ、酒かすを 溶かす。

## さけを入れて煮こむ

1にさけとAを加えて、ふたを して具が熱いうちに煮こむ。









#### レンジ加熱



材	料	
大	豆1カップ(150g)	昆布 ······10g
	─砂糖 ······80g	にんじん50g
	しょうゆ大さじ2½	ごぼう50g
$\bigcirc$	塩小さじ1/2	こんにゃく······¹/4丁
	水4カップ	干ししいたけ2枚
	重曹小さじ <sup>1</sup> /6	

使用キー	נעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分

## 調味液に一晩つける

深めの耐熱容器に洗った大豆と Aを入れ、一晩おく。

### 2 具の下ごしらえをする

にんじん、ごぼうは大豆ぐら いの大きさに角切りにする。 ごぼうは水にさらしてアクを 抜く。昆布は、かたくしぼっ たふきんで両面をふいて汚れ を取り、はさみで1cm角に切 る。こんにゃくは1cm角に切 り、塩もみして水で洗う。干 ししいたけはもどして1cmの 角切りにする。

#### 3 煮こむ

1に2の具を入れ硫酸紙(グラ シン紙) の落としぶたとふたを して庫内中央に置く。









## 黒豆

使用キー	ניעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分

材	料
黒	豆1カップ(140g)
	砂糖 ······100g
	塩······小さじ <sup>1</sup> /4
A	重曹小さじ <sup>1</sup> /4
	しょうゆ大さじ1½
	_水4カップ

## 黒豆を洗う

黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。

### 調味液に一晩つける

深めの耐熱容器に黒豆とAを 入れ、一晩おく。 割れた豆は取り除く。

## 3 煮こむ

2に硫酸紙(グラシン紙)の落 としぶたと、ふたをして、庫 内中央に置く。



#### レンジ ---700W 約9分







## 4 一昼夜おく

2~3粒取り出し、指で軽くつ ぶれるようなら、落としぶた をはずし、すぐにふたをして そのまま一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませ るため)

- ●黒豆はさびた釘とともに一晩つけ込み、煮こむとより黒く仕上がります。
- ●金属製の落としぶたは避け、容器よりひと回り小さく切り、数ヶ所に小さな穴をあけた硫酸紙(グラシン紙)
- ●大豆や黒豆のような乾物豆を煮るときは「レンジ」700Wから「レンジ」150Wの連動調理をします。 (連動調理の操作 ▶35ページ)

## かぼちゃの煮もの



使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15分30秒
	約15分30秒

### レンジ加熱



ויכל	は <u>ちゃ300g</u>
	(4cmのくし形にする)
	 砂糖 ······大さじ2
(A)	薄口しょうゆ大さじ2
A	みりん大さじ1
	_水160ml

材料(2人分)

#### 煮る

深めの耐熱容器にかぼちゃの 皮を上にして入れて®を加え る。ラップまたはふたをして、 庫内中央に置く。

#### レンジ | 700W 約5分30秒





## さばのみそ煮



使用キー	ניעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約10~15分

#### レンジ加熱

材	料(4人分)
さ	ば4切れ(約400g)
	┌酒大さじ4
	みそ大さじ5
A	みりん大さじ2
	砂糖大さじ2
	_しょうゆ大さじ1
U	ょうが(せん切り)適量

## 煮る

深めの耐熱容器に重ならない ようにさばを並べて®を入れ 硫酸紙(グラシン紙)で落とし ぶたをし、ふたをして庫内中



央に置く。



加熱後、しょうがを飾る。

## チキンのトマト煮



使用キー	(פֿעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8~12分

#### 鶏肉に下味をつける

鶏肉にAをふり、下味をつけて おく。

#### レンジ加熱

### 材料(2人分) 鶏もも肉(一口大の薄いそぎ切り) ······1枚(200g) -白ワイン……大さじ½ 塩・こしょう ………各少々 ® 厂たまねぎ(みじん切り)…大さじ2 にんにく(みじん切り)…小さじ1

[	ー ピーマン (輪切り)
©	······2個(60g)
合	ローリエ1枚
わせ	トマトの水煮220g
せる	顆粒スープの素少々
	_塩・こしょう各少々

## 2 たまねぎを加熱する

深めの耐熱容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。







## **3 材料を混ぜ加熱する**

2の加熱が終わったら取り出し 1の鶏肉と©を加えてよく混ぜ ふたをする。



好みで塩・こしょう・バジル・オ レガノで味を調えてもよいでしょ う。

## その他のおかず

夕食やお弁当のおかずに電子レンジが 大活躍。 チンするだけで簡単に作れます。



## キャベツの和風マヨネーズあえ

レンジ加熱

使用キー (葉菜) 付属品と なし 加熱時間の目安 約1分30秒

材料(2人分) キャベツ(3cmの角切り)…100g たまねぎ(薄切り)……30g 薄切り八ム ……20g

(適当な大きさに切る)

ごまマヨネーズ

すりごま(白) ………大さじ1 マヨネーズ ………大さじ1 薄口しょうゆ……大さじ1/2

### 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、一緒 にラップでつつみ皿にのせ、 庫内中央に置く。






### **2** あえる

ゆでた野菜と薄切りハムを合 わせごまマヨネーズであえる。

## 卵とじ



使用キー	[レンジ]
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分40秒

材	料 (1人分)
卵	Ⅰ ······M寸1個
鶏	もも肉(1cm角に切る) …30g
た	まねぎ(薄切り)30g
	厂だし汁大さじ2
	しょうゆ小さじ1
(A)	みりん小さじ1
	酒小さじ1
	砂糖小さじ <sup>1</sup> /₃

### 下ごしらえをする

耐熱容器に鶏肉・たまねぎ・ Aを入れて、ラップでゆった りおおい、庫内中央に置く。

700W 約1分20秒



## 2 卵を加えて加熱する

1に溶きほぐした卵を加えて 軽く混ぜる。ふたなしで庫内 中央に置く。







# . . . . . . . . . . . . きのこの卵とじ しいたけ・えのき・しめじ (合わせて50g)と、たまねぎ の薄切り(10g)を入れて加熱。 ) 150W 約1分30秒 レンジ

## えびチリソース



使用キー	ניעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3~5分
-	

### レンジ加熱

材料(4人分) えび(殻つき) ·······16尾(約250g~300g) - 酒 ……………………………かさじ1 | 塩 …………少々 \_\_ 片栗粉 ………大さじ1 サラダ油 ………大さじ1

	しょうが(みじん切り)…大さじ1
	にんにく(みじん切り) …適量
(B)	トマトケチャップ …大さじ6
Ф	酒大さじ3
	豆板醤小さじ <sup>1</sup> /2
	砂糖小さじ1
	塩少々
かラブ	t. FINブレ LA

「ねぎ(みじん切り) ………1本

■®は市販の中華合わせ調味料にかえてもよいでしょう。

### 1 えびを下ごしらえする

えびは尾一節を残して殻をむ いた後、背わたを抜く。洗っ たあと、水けをふいておく。

### **2** えびに下味をつける

耐熱皿に1のえびを入れ、Aを 加えて手でよくもみ込んで味 をなじませる。片栗粉をまぶ し、サラダ油をからませる。

### **3** 材料を混ぜ加熱する

®を2のえびにかけ、全体をよ く混ぜ合わせる。えびの尾が 周囲を向くように並べ、ラッ プをして庫内中央に置く。








熱いうちに全体を混ぜ 合わせる。

## 田作り



使用キー	נעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分30秒~4分20秒



### ごまめを加熱する

ごまめを直径20cm位の耐熱皿に広 げる。ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ

700W 約1分30秒

途中で取り出して混ぜる。

### 2 調味料を加熱する

別の大きめの耐熱容器にAを 入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。





1のごまめを加え、再びふたな しで。

レンジ

700W 約1分



## ベーコン巻き



使用キー	[ビビリ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約1分30秒

### レンジ加熱

材料
えび5尾(約80g)
ベーコン1~2枚
ようじ5本

### えびを下ごしらえする

えびは尾を残して殻をむき、 背わたを取る。

### 2 ベーコンをえびに巻き、 ようじで止める ベーコンは1/3に切る。

## 3 加熱する

耐熱皿にのせてふたなしで、 庫内中央に置く。







使用キー	[レンジ]
付属品と	なし
加熱時間の目安	約2~4分
加が四回のロメ	小り上 サノリ

キャベツ、きゅうり、にんじん ………合わせて200g

つけ汁

-赤とうがらし(輪切り) …1本 (A) だし昆布(せん切り) ……適量 塩、しょうゆ ………各少々

### レンジ加熱

野菜を下ごしらえする

それぞれ食べやすい大きさに 切る。

### 2 材料を加熱する

1とつけ汁@を耐熱容器に入 れ、ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



しんなりするまで加熱する。

### 3 冷やす

あら熱がとれたら、冷蔵庫で 冷やす。

## . . . . . . . . . . . . .

野菜の切りくずは捨てないで浅 漬けにしましょう。 お酢と砂糖を加えるとピクルス になります。

# バンバンジー



レンジ加熱

材料(4人分)
鶏ささみ100g
塩少々
酒大さじ1
もやし100g
春雨30g
<ul><li>○ 「きゅうり(せん切り) …¹/2本</li><li>○ 八ム(せん切り)2枚</li></ul>
<sup>(色)</sup> ハム(せん切り)2枚

使用キー	[レンジ]
付属品と	なし
加熱時間の目安	約9分~9分30秒

### 1 鶏ささみを酒蒸しする

鶏ささみは筋をとり、フォーク で数ヵ所穴をあける。 耐熱容器に入れて塩と酒をかけ ラップまたはふたをする。



### 2 もやし、春雨の下ごしらえをする

もやしはラップに包み、耐熱 性の平皿にのせる。



●手動のときは「レンジ 700W で約1分30秒加熱。

春雨は4cmくらいに切ったも のを耐熱容器に入れ、1カップ の水につけふたをする。



加熱後、そのまま少しおきます。

### **3** 材料をあえる

1、2と<br/>
Aを合わせ<br/>
®であえる。

### . . . . . . . . . . . .

鶏肉(もも肉・手羽肉)の酒蒸し

1枚(200g)につき塩少々と酒 大さじ1をかけ、ラップをして レンジ 700Wで約4~5分加熱。

## あさりの洒蒸し



使用キー	[פעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約2分~2分30秒
	0.0

### レンジ加熱

### あさり(塩水につけ砂出ししておく) .....300g \_ \_\_バター .....大さじ1 白ワイン ………大さじ2 にんにく ………少々 あさつき …………少々

### 1 材料を混ぜ、加熱する

あさりとAを深めの耐熱皿に 入れる。 ラップまたはふたをして庫内 中央に置く。





## 小松菜のサッとあえ

使用キー	1 ゆで野菜 (葉菜)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分

### レンジ加熱

材	料(4人分)
小(	松菜300g
	◯ごま油大さじ1
(A)	酒大さじ1
	しょうゆ大さじ1
	_砂糖小さじ1/2

### 野菜をゆでる

小松菜は洗って、水けを残し 葉と茎を交互にしてラップに 包んで耐熱性の平皿にのせ、 庫内中央に置く。





●手動のときは「レンジ 700W で約4~6分加熱。

### **2** あえる

熱いうちに3~4cmに切り、 ざるに上げ軽く水けを絞り (A)であえる。

- ●仕上げにちりめんや干えびを 盛りつけてもよいでしょう。
- ●青梗菜や菜の花なども同様に 調理できます。

## 枝豆



使用キー	ניעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15~18分

#### レンジ加熱

	材	料
1		豆200€
	(A)	
	···	塩小さじ1/2

### **1** 下ごしらえをする

枝豆をすり鉢に入れ、塩をふ り、こすりつけて洗う。

### 2 枝豆をゆでる

深めの耐熱容器に枝豆とAを 入れる。 ラップまたはふたをして庫内

中央に置く。





ざるにあげ水けを切る。

# 2つのメニューを **1** 度にクッキング

種類は違っても加熱時間と加熱温度がほぼ同じなので 1段で2つのメニューが一度においしく焼き上がります。

#### ヒーター加熱

## 野菜のチーズソース焼き

材料(アルミカップ4個分)
じゃがいも中1個
にんじん(1.5cmの角切り) … <sup>1</sup> /2本(約100g)
かぼちゃ120g
グリンピース大さじ4
塩・こしょう各少々
チーズソース
ナチュラルチーズ (細かく刻む)120 g
生クリーム大さじ8
塩・ナツメッグ各少々

### 1 野菜の下ごしらえ

(野菜をゆでる ▶33ページ)

- ●じゃがいもは、自動メニュー 「3 ゆで野菜(根菜)」を選んで加熱。 加熱後に1.5cm角に切る。 1.5cm角に切ったにんじんは「レンジ 700W で約1分10秒加熱する。
- ●かぼちゃは、自動メニュー 「2 ゆで野菜(果花菜) | を選んで加熱。 加熱後に1.5cm角に切る。
- 2 アルミカップに入れ、角皿に並べる

1とグリンピースをアルミカップに分け入れ並 べ、全体に塩・こしょうをしてチーズソースを かけ、角皿にのせる。

## ポテトポークフライ

材料 (8個)
豚薄切り肉16枚(約350g)
塩・こしょう各少々
「マッシュポテト(乾燥)35g
A   カレ一粉 ··················小さじ1
「ミックスベジタブル60g
B マヨネーズ10g 塩・こしょう
🖳 塩・こしょう各少々
_ 乾燥パセリ小さじ <sup>1</sup> /2
薄力粉適量
卵(ときほぐす)1個
コーンフレーク50g

### 具を作り、肉で巻く

Aを混ぜ、®を加えてさらに混ぜ、8等分にし、 俵形にする。

肉を2枚ずらして重ね、塩・こしょうをして具 を置き、肉の両端を折り、巻き込む。

### **2** 衣をつける

薄力粉、卵、コーンフレークの順に衣をつけ、 角皿にのせる。

### 焼く

オーフン18 250℃予熱あり(予熱時間約20分)で、 庫内下段に入れ、約20~25分焼く。



### 異なるメニューを一度に焼くときは

- ●加熱温度と加熱時間がほぼ同じメニューなら一度に焼けます。
- ●野菜など火の通りにくいものは、あらかじめゆでるなど下ごしらえをしてください。
- ●肉・魚介類はたれやソースに漬けて焼く方が上手に焼けます。
- ●材料は、角皿に間隔をあけて均等に並べます。多すぎると上手に焼き上がりません。
- ●分量を変える場合は、2メニューとも同じように減らしてください。
- ●様子を見ながら焼いてください。焼けかたが異なる場合は、焼けている方を先に取り出してください。

#### ヒーター加熱

## マドレーヌ

### 材料(直径7㎝型6個分)

砂糖(ふるう) ······65g 薄力粉(ふるう) …………65g バター(3cm角に切り、ラップをして レンジ) 700Wで約40秒加熱) ………65g レモンエッセンス (またはバニラエッセンス) ………少々

型紙 ………6枚

### 作り方

マドレーヌ (87ページ参照)

## クッキー

クッキー(78ページ)の分量の1/4量

#### 作り方

クッキー (78ページ参照)



角皿1枚にマドレーヌ6個とクッキーを約12枚並べて焼く。 (クッキーを並べるときには角皿の周囲をふさがないようアルミホイルを敷く。)

#### 焼く

オーブン1段 170℃予熱あり(予熱時間約8分)で、 庫内下段に入れ、約16~21分焼く。

# ジャム作り

鍋で作ると焦げついて失敗しがちなソースや ジャムも、電子レンジなら上手に仕上がります。 つきっきりで混ぜなくてもいいから、とっても

いちごジャム

いちご(へたをとる) ……300g

·砂糖 ······150g

レモン汁 ………小さじ2

| サラダ油 …………1~2滴

いちごを深めの耐熱性容器に

ふたなしで庫内中央に置く。

途中で2~3回かき混ぜる。

●レモン汁は固まりやすくする

ために、サラダ油はふきこぼ

れにくくするために加えます。

●アイスクリームやヨーグルト

●いちごをキウイに代えても

●ホイップした生クリームと軽

く混ぜれば、いちごクリーム

に。ロールケーキなどのクリ

一厶にぴったりです。

入れ、Aを全体にふりかける。

下ごしらえをする

700W 約14分

加熱する

に添えて。

OK。

レンジ

なし

約14分

使用キー

付属品と

加熱時間の目安



### ホワイトソース

使用キー	レンジ	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約9分30秒	

材料(3カップ分:グラタン4皿分)
薄力粉 ·······50g
バター50g
牛乳3カップ
塩・こしょう少々

### バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄 力粉を入れ、ふたなしで庫内 中央に置く。



### 2 牛乳を加えて加熱する

を泡立て器でよく混ぜなが ら、牛乳を少しずつ加えふた なしで、庫内中央に置く。







途中で2~3回よくかき混ぜる。 塩・こしょうで味をととのえる。

材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩・こしょう	少々	少々
バターを溶かす レンジ 700W	約40秒	約1分
牛乳を加えて レンジ 700W	約5分	約7分



## カスタードクリーム

使用キー	נעע	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約4分~6分30秒	

材料(シュークリーム20個分)	)
牛乳2九	ップ
◎ コーンスターチ …大さじ1	~2
└ └ 砂糖50~8	30g
卵黄	4個
。   「バター大さ	じ2
® バター大さ ® バニラエッセンス	少々
ラム酒小さ	じ1

### 牛乳をあたためる

深めの耐熱性容器に牛乳を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。







### 粉に牛乳を加える

Aを合わせて、ふるいにかけ たものに牛乳を泡立て器でよ く混ぜながら少しずつ加える。

### 卵を加え加熱する

2に卵黄を少しずつ混ぜ、ふた なしで庫内中央に置く。





途中で2~3回取り出し混ぜる。

### 香り風味をつける

3に®を手早く混ぜ、あら熱が 取れたらラム酒を加え、冷蔵 庫で冷やす。

### 必見!電子レンジの便利わざ

# アイデアクッキング

使用キー レンジ 付属品 なし



### パン粉作り・お菓子の乾燥

#### ●パン粉づくり

固くなった食パンをミキサーで 細かく砕き、皿に広げる。 ふたなしで、庫内中央に置く。 1カップ(50g)につき、 レンジ 700Wで途中2~3回ま ぜながら**約2~3分**加熱。紙に 移して冷やす。

### ●お菓子の乾燥

皿に重ならないように広げ、 ふたなしで庫内中央に置く。 レンジ 700Wで様子を見なが ら加熱。 しばらくすると、パリッと乾燥 します。

### あべかわもち

もち3切れ(約100g)を水に つける。(もちが固い場合には30 分くらい)

きな粉と砂糖・塩を混ぜ合わせ、 もちにからめる。くっつかないよ うにラップを敷いた皿に並べ庫内 中央に置く。

ふたなしで レンジ 700W約1分~ 1分30秒加熱。もちがふくれてき たら、できあがり。仕上げに、も う一度きな粉をからめる。



### 豆腐の水切り

揚げものや炒めもの用に使いたい ときに。皿にのせて、ふたなしで 庫内中央に置く。 1丁(約300g)につき

レンジ 300Wで約3~4分加熱。 ふきんで水けをふき取る。



### バター・チョコを溶かす

#### ●バター

容器に入れ、ラップをして庫内 中央に置く。50gにつき レンジ 700Wで約30秒加熱。 バターの固さに合わせて様子を 見ながら加熱を。 サンドイッチ用のからしバター

は加熱時間を控えめに。

●チョコレート

容器に板チョコ50gを割って 入れ、牛乳大さじ1を加えて、 ふたなしで庫内中央に置く。 レンジ 300Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



### にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに包み庫 内中央に置く。1片につき、 レンジ 300Wで約20秒加熱。に んにくの大きさが異なるので様子 を見ながら加熱してください。



### 冷凍アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム (約200~500ml)は、ふたを取 り、庫内中央に置く。

**メニュー・出力・温度** つまみで -10℃または-5℃に合わせ あたため/スタート キーを押す。 ※スプーンが入る状態にします。



### 干ししいたけをもどす

水でもどすより、早くふっくらに。 干ししいたけを容器に入れ、ひた ひたの水を加えてふたなしで庫内 中央に置く。


レンジ 700Wで様子を見ながら **約20~30秒**加熱。もどし汁はだ し汁に。


「いちごのショートケーキ」と 「シュークリーム」はオーブン+スチームで しっとり・ふっくら仕上げます。 その他メニューも熱風で包み込んで上手に 焼き上げます。



### クッキー

### ヒーター加熱





### 1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで練り、砂糖を2~3回に分けて加え、さらによく混ぜる。



### 2 卵を加え、混ぜる

1に卵を加えてよく混ぜ、バニ ラエッセンスを入れる。

### 3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで練らないようにして混ぜる。

### 4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (角皿の周囲の穴をふさがない) **3**を48等分して5mmくらいの 厚さにして並べ、庫内に (1段のときは下段)に入れる。 2段のときは







「9 クッキー2段」



### ●手動のときは…

1段のとき

170℃、予熱あり、
設定時間約10~15分。
2段のとき

170℃、予熱あり、
2段のとき

170℃、予熱あり、
設定時間約17~22分。

### いろんなクッキーにアレンジ

#### 3の生地に手を加えて…

- ●チョコチップ・ピーナッツ・アー モンド・レーズン (30~50g位) などお好みのものを加えて。
- ●粉にココアなどを加えると、味の バリエーションが楽しめます。
- ●スプーンですくって、分けて焼く と「ドロップクッキー」に。
- 棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。



- ●生地がべたついてきたら、ラップ に包み冷蔵庫で少し冷やし固めま す。
- ●生地は大きさ、厚みなどをそろえると均等に焼き色がつきます。
- 分けた生地は丸めて角皿にのせ手 で押さえてのばすと形がととのい ます。
- ●生地が厚いときは 仕上がりで<強>に、 生地が薄いときは 仕上がりで<弱>に 合わせて焼きます。
- ●焼き足りないときは…[時間・仕上がり] のランプが点滅中に追加時間を合わせてあたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。
- ●市販の生地を使うときは種類により焼けかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。

## アメリカンクッキー

## 

材料(約70個・角皿2段分)

バター ······80g

三温糖 ······80g
卵M寸2個
生クリーム小さじ4
ココナッツ(フライパンできつね色
に色づくまで軽くいったもの)
40g
薄力粉160g   ベーキングパウダー  小さじ <sup>2</sup> /3
<u></u> 小さじ <sup>2</sup> /3
チョコチップ
(または板チョコを刻む)…100g
コーンフレーク20g

### ヒーター加熱

### 1 バターを練る

ボールにバターを入れ、白っぽくなるまで泡立て器で練り、三温糖を2~3回に分けて加え、さらによく混ぜる。

### 2 卵を加え、混ぜる

1にときほぐした卵を加えてよく混ぜ、生クリームとココナッツを入れる。

### **3** 粉を加える

**2**に®を合わせてふるい入れ、 木しゃもじで練らないように 混ぜ、チョコチップとコーン フレークを加えて混ぜる。 (生地の半量にコーヒー大さじ 1を加えてもよいでしょう)

### 4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (角皿の周囲の穴をふさがない) 3の生地をスプーンですくって 並べ、庫内に(1段のときは下 段)に入れる。 2段のときは





2段」



<強>



●1段、2段ともに仕上がりを <強>に合わせてください。 ●手動のときは…

1段のとき

| 1-カル|| 170℃、予熱あり、
設定時間約13~18分。
2段のとき
| 1-カル|| 170℃、予熱あり、
設定時間約20~25分。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がりのランプが点滅中に追加時間を合わせてあたため/スタートキーを押します。

様子を見ながら焼いてください。

子・パン



### いちごのショートケーキ(共立て)

使用キー	自動メニュー 14 スポンジケーキ	
予熱	あり(約7分)	
付属品と 加熱時間の目安	下段 約35分	

材料(直径18cmの金属製丸型1個分)

○ 牛乳 …………小さじ2○ バター ………15gバニラエッセンス ………少々

(またはバニラオイル)

#### ホイップクリーム

生クリーム ………200ml 砂糖 ………大さじ2~3 バニラエッセンス ……少々

シロップ

● 砂糖 ·············大さじ2 水 ······大さじ4 (合わせて レンジ 700Wで 約20秒加熱)

ブランデー(©と合わせる)

.....大さじ2 **\*\*た** 

飾り

いちご(縦半分に切る) ………6個 硫酸紙(グラシン紙) ………1枚

### 下準備

ケーキ型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙 (グラシン紙)を敷く。薄力粉・砂糖はふるっておく。

> **給水タンクに水を入れる** → 3の目盛り以上

> > 水を入れる

- 3 - 2 - 1 - 88\*

# 1 全卵に砂糖を加え、湯せんする

卵をときほぐし、分量の砂糖を加えて混ぜる。湯せんして砂糖を溶かし、指先があたたかく感じる程度(約40℃)で取り出す。



### 2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、 文字が書けるくらいになるま でよく泡立てる。



ヒーター+スチーム加熱

ハンドミキサーの場合は、まず高速で泡立てる。文字が書け、しばらく残る程度になるまで泡立てたあと、さらに低速で約1~2分続け、泡を均一にする。

### 3 バターを溶かす

深めの耐熱容器に®を入れ、 ラップまたはふたをして庫内 中央にのせる。

レンジ 700W 約30~50秒





### **4** オーブンを予熱する

予熱時間約7分







### 5 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを混ぜる。さらに薄力粉をふるいながら加え、粉が消えるまで底からすくいあげるように混ぜる。



生地をすくって、リボン状に落ちる まで混ぜる。

### 6 バターを加える

**5**に人肌より熱めの**3**をふりまくように加え、手早く混ぜ込む。



### 7 型に流し入れる

**6**を高い位置からゆっくりと流 し入れる。 (泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは入れない。(ケーキ表面のヒビの原因になります)

### 8 空気を抜く

**7**をトントンとたたいて空気を 抜く。



### 9 焼く

予熱完了後、ドアを開けてすば やく庫内下段に入れてドアを閉 める。





ドアを開けて約1分経過してもスタートされない場合、ピッピッと鳴り15秒後に取り消されます。そのときは予熱から操作し直してください。 (▶31ページ)

●手動のときはヒーター加熱のみです。

i	型(直径)	キー	予熱	時間
	15cm			約25~30分
ĺ	18~19cm	オーブン1段	± η	約30~40分
ŀ	21cm	160℃	טעש	約40~50分
	24cm			約40~50分

竹串を刺して、何もついてこなければ焼き上がり。



### 10 型から抜く

型ごと20~30cmの高さから 1回落として、焼き縮みを防ぐ。 型から出し、底を上にして網に のせ冷ます。あら熱がとれたら、 乾燥しないようにポリ袋に入れ る。



### 11 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした生クリームを冷やしながら泡立て、トロリとしたら®を加え、ツノが立つまで泡立てる。



### 12 デコレーションする

スポンジ台は底を上面にし、シ ロップをぬって、ホイップクリ ームでデコレーションする。



#### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅中に追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。様子を見ながら焼いてください。

#### ●紙型を使うときは

手動のオーブン <mark>オーウン18</mark> 160℃予熱ありで約35~45分焼いてください。 (予熱時間約7分)

サイズ別分量と加熱時間の目安(自動「14スポンジケーキ」使用)

材	直径 料	15cm	18~19cm	21cm
	如	M寸2個	M寸3個	M寸4個
	砂糖	50g	90g	120g
	薄力粉	50g	90g	120g
	牛乳	大さじ1/2	小さじ2	大さじ1
	バター	10g	15g	20g
1	加熱時間の目安	約26分	約35分	約35分
	仕上がり	<弱>	<標準>	<強>

●15cm、21cmのケーキを焼くときは **時間・仕上がり** つまみで 15cmは<弱>に、21cmは<強>に合わせて焼いてください。





#### **働メニュー** 10 シフォンケーキ 使用キー 予熱 なし 付属品と 約58分 加熱時間の目安 下段

#### 材料

1911
(直径20cmのアルミ製シフォン型1個分)
卵黄M寸5個
砂糖(ふるう) ······130g
サラダ油80ml
水100ml
バニラエッセンス (またはバニラオイル) …少々
卵白M寸7個
薄力粉(ふるう)150g

●型はアルミ製のシフォン型をお使 いください。 フッ素加工の型では上手に焼けな

い場合があります。

●ケーキの底に大きな穴が出来ない ようにするには生地を型に入れる とき空気が入らないよう、高い位 置から一気に流し入れます。入れ た後、軽くたたいてください。強 く型をたたくと逆に空気が入るこ とがあります。

### ノドバス ……………

●約17cmの型で焼くときは…

仕上がり <弱>に合わせてください。 材料は、卵黄M寸3個、砂糖65g、 サラダ油40ml、水50ml、バニ ラエッセンス少々、卵白M寸4個、 薄力粉75g。

### ヒーター加熱

卵黄を泡立てる

ボールに卵黄と砂糖1/2量を 入れ、泡立て器で白っぽくな るまでよく混ぜる。 サラダ油を少しずつ加えても ったりするまで混ぜる。 さらに水を少しずつ加え、 分離しないようによく混ぜる。

### 2 薄力粉を加える

1にバニラエッセンスを加え、 さらに薄力粉をふるいながら 一度に加える。粉が混ざるま で泡立て器で底からすくいあ げるように混ぜる。

### **3** メレンゲを作る

別のボールに卵白と残りの砂 糖を入れ、ツノが立つまで しっかり泡立てる。

●ボールを斜めにしても流れな いようになるまで泡立てる。

### 生地を合わせる

2に3のメレンゲ<sup>1</sup>/3量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消える まで練らないようにさっくり 混ぜる。残りのメレンゲ1/2量 を加えて同様に混ぜる。

### 5 生地を仕上げる

最後に4を3の残りのメレンゲ に加え、ゴムべらで生地が均 等に混ざるまで練らないよう にしっかり混ぜる。

### 6 生地を型に入れる

ケーキ型(油やバターはぬらな い)を用意し生地を高い位置か ら流し入れる。型をトントン と軽くたたいて空気を抜く。

### 7 焼く

角皿にのせ庫内下段に入れる。







「10シフォン ケーキ」

角皿 下段

焼き上がったら、すぐに型を 逆さにして安定のよい深めの 容器にのせ、完全に冷ます。

### ●手動のときは…

[オーフン18] 170℃、予熱あり、 設定時間約50~55分。

### **8** 型からはずす

パレットナイフを型と生地の 間に差し込み、上下に動かし ながら外周をはずす。 中心は竹串で筒をこするよう に動かし、はずす。型をひっ くり返して生地を取り出す。

- お好みでホイップクリームやフル ーツ・ジャムを添えても良いでし
- ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

## バターフルーツケーキ

下段

### ヒーター加熱

**オーブン1**段 160℃ 使用キー ●パウンド型の内側に薄く油をぬ 予熱 あり(約7分) ておく。 付属品と 約65~ 加熱時間の目安 75分

### | 大大米|

材料
(約20×10cmの金属製パウンド型1個分)
バター(室温にもどしておく)…120g
砂糖(ふるう) ······120g
卵······M寸3個(180g)
ラム酒小さじ1
薄力粉200g
④ ベーキングパウダー小さじ1/2
└(合わせてふるう)
硫酸紙(グラシン紙)1枚
フルーツ(それぞれ1個分)
レーズン・チェリー・オレンジ
<u>   </u>   ピール100g
イ  (細かく刻み、ラム酒
ブ 大さじ1につけておく)
ドライフル (細かく刻み、ラム酒 大さじ1につけておく) 牛乳大さじ1½2 リレモン汁 …大さじ1(約½個分) レモンの皮(すりおろす)
☆ レモンの皮(すりおろす)
~ 約 1/4 個分
ゲ バナナ1本(100g)
バーバナナ1本(100g) ナナ (皮をむき3~5mmの輪切りに 入り してレモン汁を少々かける)
☆└してレモン汁を少々かける)
<sub>オ</sub> 厂オレンジの皮(すりおろす)
レ約1個分
オ オレンジの皮(すりおろす) レ
入 (袋から出し、5mm程度に
りし切る)

り、硫酸紙 (グラシン紙) を敷い

### オーブンを予熱する

予熱時間約7分



160℃予熱



### 2 バターと砂糖を練る

ボールにバターを入れて、ク リーム状になるまで泡立て器 で練り、砂糖を3回くらいに分 けて加え、よく混ぜる。

### 3 卵・フルーツを加える

ときほぐした卵を少しずつ加 えながら混ぜ、さらにラム酒 と好みのフルーツを加える。

### 粉を加える

Aを加えて混ぜ、型に流し入 れ、表面を平らにする。ゴム べらを底まで入れて中央をく ぼませる。

### 5 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 庫内下段に入れる。

完了後約65~75分

### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

- バターが固く練りにくいときは、「メニュー・出力・温度」つまみ20℃に 合わせて あたため/スタート キーで加熱しましょう。
- ●2個までなら1個分と同じ温度、時間で焼くことができます。様子を 見ながら焼いてください。



### チーズケーキ

## ヒーター加熱

オーブン1段 170°C 使用キー 予熱 あり(約8分) 付属品と 加熱時間の目安 45分 下段

#### 材料

(直径18cmの金属製丸型 [底が抜ける型]・1個分) ビスケット地 甘みの少ないビスケット (またはクラッカー) ……50g バター ······40g

### 中身

クリームチーズ ……200g 砂糖(ふるう).....50g コーンスターチ ……20g

レモンの皮

(すりおろす) ……約 1/4個分 レモン汁 ……大さじ1~2 生クリーム、牛乳 …各大さじ2

### 飾り

-あんずジャム ………大さじ1 水……大さじ1/2 (合わせて レンジ 700Wで \_約20秒加熱)

硫酸紙(グラシン紙) ………1枚

## 

●□当たりよく、ふっくら仕上げ るには、クリームチーズを室温 で柔らかくしてからよく練りま す。また卵は文字が書ける程度 まで充分に泡立てます。

### 1 ビスケット地を作る

耐熱容器にバターを入れ、ラ ップまたはふたをして庫内中 央に入れる。

レンジ 700W 約40~

ビスケットをポリ袋に入れ、 めん棒で細かく砕き、溶かし バターに混ぜる。

## 2 型に敷く

ケーキ型の底にしを敷きつめ、 冷蔵庫で冷やし固める。



### 3 生地を作る

クリームチーズをなめらかにな るまでよく練る。 (クリームチーズが固い場合は

**メニュー・出力・温度** つまみで 20℃に合わせて

あたため/スタート キーで加熱) ④を加えて充分混ぜる。 別の容器に卵をとき、砂糖を加 えてよく泡立て、クリームチー

ズの生地と合わせて混ぜる。

### **4** オーブンを予熱する


予熱時間約8分

オーブン1段 押す

1度 170℃予熱

### 5 焼く

2のケーキ型のまわりに硫酸紙 (グラシン紙)を巻き、3を流し 込み、表面を平らにする。 予熱完了後、角皿にのせて 庫内下段に入れる。



### 6 仕上げる

焼き上がり直後、硫酸紙 (グラシン紙)とケーキの間に ナイフを入れておき、冷蔵庫 で冷やす。

型から出し、硫酸紙(グラシン 紙)をはずす。

®をチーズケーキの表面にぬ って仕上げる。

#### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

## ロールケーキ

使用キー	<b>オーブン1段</b> 170℃
予熱	あり(約8分)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 下段 20分

材料(1本分 角皿1皿分)
卵······M寸4個(240g)
砂糖 (ふるう) ······80g
バニラエッセンス
(またはバニラオイル) …少々
薄力粉(ふるう)80g
バター(レンジ) 700Wで約20秒加熱)
25g
いちごジャム適量
硫酸紙(グラシン紙)
(四隅に切り込みを入れる)…1枚

### ヒーター加熱

### 1 オーブンを予熱する

予熱時間約8分

1度 170℃予熱

## 2 生地を作る

スポンジケーキ(80ページ参 照)の要領で、卵と砂糖を泡立 てる。

### 3 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを加えて 混ぜる。薄力粉を入れ粉が残 っている半合わせ状態まで混 ぜる。さらに熱いバターを加 え手早くしっかり混ぜる。

### 4 焼く


硫酸紙(グラシン紙)を敷いた 角皿に3を流し入れて平らに し、角皿をたたいて空気を抜 く。予熱完了後、庫内下段に 入れる。

予熱 完了後 約15~20分

加熱後、あら熱を取り、焼け た面を下にして固く絞ったふ きんにのせて紙をはがす。

### 5 ジャムをぬり、巻く

向こう側2cmほど残してジャ ムをぬり、手前から巻く。 巻き終わりを下にしてしばら くなじませる。



### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

●2段で焼くこともできます。上下段のムラが気になるときは、残り時 間約5~10分に、上下段を入れかえて様子を見ながら焼いてくださ い。(<mark>オーフン2</mark>戦予熱あり170℃ 約25~30分)

●薄力粉とバターを加えて混ぜるときは生地を底からすくい上げながら 手早くしっかり混ぜましょう。

●紙はぬれぶきんで湿らせるとはがれやすくなります。

●お好みでホイップクリームやフルーツなどを入れて巻いても良い でしょう。



## ブラウニー

使用キー	<b>オーブン1段</b> 180℃
予熱	あり(約9分)
付属品と 加熱時間の目安	約20~ 下段 25分

材料(角皿1皿分)
「バター ······200g
<ul><li>(組くきざむ)200g</li></ul>
_ (粗くきざむ)200g
卵M寸4個
砂糖 ······200g
□ レーズン ······100g
🖺 _ ラム酒大さじ1
─ 薄力粉200g
© ベーキングパウダー …小さじ1
ココア大さじ3
硫酸紙(グラシン紙)
(四隅に切り込みを入れる) …1枚

●2段で焼くときは材料を2倍に して約30分焼きます。

### ヒーター加熱

1 下準備をする

角皿に硫酸紙 (グラシン紙)を 敷く。②を深めの耐熱容器に 入れふたなしで庫内中央に置 <。



**2** 材料を混ぜる

ボールに卵を割りほぐし、 砂糖を加え泡立て器でよく混 ぜる。砂糖が溶けたら1と®を 加え、混ぜる。

### **3** 粉を加える

2に◎を合わせてふるっておい たものを加えて泡立て器でよ く混ぜる。

### **4** オーブンを予熱する

予熱時間約9分



180℃予熱



### 5 焼く

3を角皿に流し込む。 予熱完了後、庫内下段に入れ



●焼き足りないときは… **時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

## マドレーヌ

使用キー	<mark>オーブン1段</mark> オーブン2段 180℃		
予熱	あり(約	19分)	
付属品と 加熱時間の目安	下段	約15~ 20分  約27~ 32分	

### 材料(直径9cmの型・

9個分・角皿1皿分)

- 1000 / 300 - 700 /
卵······M寸3個(180g)
砂糖(ふるう) ······130g
薄力粉(ふるう)130g
バター(3cm角に切る)130g
レモンエッセンス
(またはバニラエッセンス) …少々
型紙9枚

### ヒーター加熱

### 卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯 せんする。人肌にあたたまっ たら取り出して泡立てる。量 が増えて白っぽくなり、泡立 て器を持ち上げて字がかける くらいになったらエッセンス を入れる。

### 2 バターを溶かす

バターを耐熱容器に入れてラ ップまたはふたをして庫内中 央に入れる。







### 3 オーブンを予熱する

1段のときは 予熱時間約9分



1度 180℃予熱 押す



### 4 粉とバターを加える

1に薄力粉を入れ、人肌より熱 めに湯せんする。粉が残って いる状態の半合わせにし、溶 かしバターを加え、練らない ようにさっくり混ぜる。

### 5 焼く

マドレーヌ型に型紙を敷き、4 を入れて角皿に並べる。予熱 完了後、庫内下段に入れる。



加熱終了後、型から出し、底 を上にして冷ます。

### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。



## 焼きいも

**働メニュー** 11 焼きいも 使用キー 付属品と 約40分 加熱時間の目安 下段

材料(4本分 角皿1皿分) さつまいも

(1本約250gの細いもの)…4本 ●1~4本までできます

#### ヒーター加熱

### 1 さつまいもを洗う

さつまいもは洗って、水けをふ き取り、フォークで穴をところ どころあけて角皿にのせる。

### 2 焼く

1を庫内下段に入れる。







### ●手動のときは…

**オーフン18**250℃、予熱なし、 設定時間約40~45分。

●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

## スイートポテト



使用キー	<b>オーブン1段</b> 250℃
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約22~ 上段 28分

### 1 さつまいもをゆでる

さつまいもを平皿にのせて ラップでおおい庫内中央に置く。



### ヒーター加熱

材	🖰(約12個·角皿1皿分)	
さ	つまいも (1本250g)2本	ドリール
	「バター30g	卵黄1/2個分
A	砂糖 ······70g	みりん小さじ1/2
B	バニラエッセンス少々	市販のアルミケース約12枚
Ф	(またはバニラオイル)	
	上牛乳適量	

手動のときは「レンジ 700W
で約8分加熱。
こが10円川続い。

縦2つに切り、スプーンで中身 をくり抜き、熱いうちに裏ご しする。

### 2 生地を作る

耐熱容器に1と@を入れ、ふた なしで。



木べらでよく混ぜ®を加える。 (牛乳で硬さを調節)

### 3 焼く

アルミケースに2を絞り出し袋 で絞り出す。角皿にのせて ハケでドリールをぬり庫内 上段に入れる。





### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

## カスタードプディング

### ヒーター加熱

使用キー	<b>オーブン1段</b> 150℃
予熱	あり(約6分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約35~ 下段 45分

#### 材料

(約90ml金属製プリン型9個分)
カラメルソース

-0e Մ1
じ1
ml)
358
4個
少々
少々

### 1 カラメルソースを作る

ふたなしで庫内中央に置く。



様子を見ながら加熱。あめ色に なったら残りの水(大さじ1)を 加え、手早く混ぜて冷ます。

(水を入れたときはじくので気を つけて)

### 2 プリン型に入れる

型に薄くバターをぬり、カラメ ルソースを底にゆきわたるよう に小さじ1/2ずつ入れる。

### 3 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。







砂糖が溶けるまで加熱する。 ボールに卵をときほぐし、あ たためた牛乳を少しずつ入れ ながらよく混ぜ、こす。

### **4** オーブンを予熱し、焼く

予熱時間約6分30秒



1度 150℃予熱



3にバニラエッセンスを加え、 2の型に静かに流し入れる。 角皿に並べ、約50℃のぬるま 湯を角皿に約1cmの高さまで (約700ml) そそぐ。予熱完了 後、庫内下段に入れる。



竹串を刺して生っぽいものがつ かなければ焼き上がり。あら熱 がとれたら冷蔵庫で冷やす。

### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

### 「カラメルソース」は大きめの 耐熱容器で

- 水を入れたとき、はじけるので 気をつけて。ミトンなどをお使 いください。
- 耐熱容器を熱いうちにステンレ ス台などに置くと、急冷され、 割れることがありますのでご注 意ください。

- ●大きな型を使用して焼くときは加熱時間が長くかかります。様子を見なが ら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをすると
- ●角皿にキッチンペーパーを重ならないように敷きつめ、湯を注いでからプ リン型を置くと、型がすべりません。
- ●プディングがあたたかいうちは柔らかくてくずれやすいので、冷蔵庫で充 分冷やしてから型から出します。
- ■ホイップクリームやフルーツを飾ってもよいでしょう。
- ●カラメルソースはまとめて作り、保存しておくとケーキにも使えて便利です。



### シュークリーム

### (ヒーター+スチーム加熱)

使用キー	15	シュー
予熱	あり(約1	1分)
付属品と 加熱時間の目安	下段	約30分
<u> </u>	Ф.Г.1.E. \	1

●自動メニューの[15 シュー]では 1段調理しかできません。

材料(10個・角皿1皿分)

### シュー皮

\_ バター(1cm角に切り、 室温にもどす) ……60g \_水 ······100ml 薄力粉(ふるう)………60g 卵(室温にもどしておく)

※生地の固さは卵の量で加減して ください。

#### 中身


カスタードクリーム (76ページ)………適量

### 

●2段で焼くときは材料を2倍に して生地を作り、手動で焼き 1皿に12個づつ絞って焼くと

上手に焼けます。 [オーフン28] 190℃、予熱あり、 設定時間約40~45分。

### 給水タンクに水を入れる



### 1 材料に火を通す

なべに<br/>
のを<br/>
入れ、<br/>
火にかける。 バターが完全に溶けてなべ全 体に泡が出て沸騰したら火を 弱め、薄力粉を一気に加えて よく混ぜる。



### **2** 混ぜながらさらに加熱する

手早く混ぜながら再び1~2分 中火にかける。バターと粉が なじみ、透明感が出るくらい まで、焦がさないよう水分を 飛ばす。



### 3 とき卵を加える

火からおろし、 とき卵を徐々 に加えながら つやが出るま



でよく混ぜる。木べらで持ちあ げて、生地が帯状にゆっくりと 落ちるくらいの固さになるまで 卵を加える。

### **4** オーブンを予熱する

予熱時間約11分





### **5** 絞り出す

角皿にアルミホイルを敷く。 (角皿の周囲の穴をふさがない) 絞り出し袋で直径4cmに絞り出 す。

## 6 焼く

5の表面に霧を吹く。

予熱完了後、ドアを開けてすば やく庫内下段に入れてドアを閉 める。



 ●手動のときはヒーター加熱のみ で、 **オーフン1段** 190℃、予熱あり、 設定時間約27~33分。

●ドアを開けて約1分経過してもス タートされない場合、ピッピッと 鳴り15秒後に取り消されます。 そのときは予熱から操作し直して ください。(▶31ページ)

### **7** クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアル ミホイルからはずして冷ます。 トから<sup>1</sup>/3に切り込みを入れ、 クリームを詰める。



●焼き足りないときは…

| **時間・仕上がり**| のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

粉を入れるタイミングは

水とバターが沸騰し、なべ全体に 泡が出たとき一気に加えます。 沸騰が足りないと、粉、水、 バターがよくまざり合わず、ふく らみが悪くなります。

手早く混ぜる

粉を加えたら、なべ底に粘りつい た生地がつるりとはがれるように なるまでよくまぜます。混ぜかた が足りないとふくらみが悪くなり ます。

ドアは開けない

焼き上がるまでに開けると、庫内 の温度が下がり、ふくらまなくな ってしまいます。

すぐに焼かない生地は

乾燥してふくらみが悪くならない ように、ラップをするか、絞り出 し袋に入れます。

## 雷子レンジで作るシュー種



### 簡単に電子レンジで作れます。(10個・角皿1皿分)

- 耐熱性の深めのボールにバター60gと水100mlを入れ、ふたをして 庫内中央に置き、レンジ 700Wで約2分~2分30秒加熱し、充分に 沸騰させる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらによ く混ぜる。
- 2 ふたなしで レンジ 700Wで途中まぜながら約1分~1分20秒加熱 し、よく混ぜる。とき卵1個を加え、ボールの周囲にタネがつかなく なるまで混ぜる。さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。 (加える卵は3個分が目安です。)
- 自動メニュー「15 シュー」で焼く場合は、仕上がりを〈弱〉に合わせ ます。手動で焼く場合は、 (オーブル限) 190℃ 予熱あり約25~30分で焼 きます。(予熱時間約10分)



#### 卵は入れすぎないで

なべで作るよりも少し硬めの仕上がりにします。木べらですくってひ とかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安 です。

ボールは大きめのものを

バターと水が沸騰するためと、卵が混ぜやすいためです。

ハンドミキサーでとき卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使ってもよいでしょう。



材料(約25個・角皿1皿分) シュー皮の生地

(90ページ参照)

#### 飾り

カッテージチーズ、いくら、ポテ トサラダ、えび、マッシュルーム のサワークリームあえ、あさつき、 などお好みのもの

ヒーター加熱

オーブン1段 オーブン2段 190℃ 使用キー 予熱 あり(約10分) 約25~ 30分 下段 付属品と 加熱時間の目安 約35~ 40分

シュー生地を角皿に、25個 (直径2cm) くらい絞り出し、 オーブン1段 オーブン2段 190℃予熱ありで 焼く。焼き上げたら上を少し切り、 お好みのものを詰める。



## バターロール

ヒーター加熱

使用キー	発酵	
温度	40℃	
第一次	約40~60分	
第二次	約20~40分	

使用キー	(オーブン1段) (オーブン2段) 190℃
予熱	あり(約10分)
付属品と 加熱時間の目安	約13~ 下段 18分
	約24~ 29分

材料(12個・角皿1皿分) 強力粉(ふるう) ……280g ドライイースト……大さじ1/2 (予備発酵不要のもの)

-砂糖 ·····35g 卵 ………L寸½個 塩 ………小さじ] スキムミルク ………10g 水 ······約150ml バター ······35g

ドリール 卵······¹/2個 

●2段で焼くときは材料を2倍に して生地を作ります。

### 材料を混ぜる

ボールに強力粉を入れ、ドラ イイーストと®を入れて混ぜ 合わせ、ひとまとめにする。



### 2 生地をこねる

1をこね板に出し、手にベタベ *タと、ついてこなくなるまで、* こすりつけるようによくこね



## 3 生地をたたきつける

2をたたきつけては、こねるを くり返す。



### **4** バターを加える

生地がまとまったら、バター を2~3回に分けて加え、こね



### 生地をたたきつける

たたきつける生地の面を、そ のつど変えて、充分にたたき つける。(約10分)



### 生地を丸める

生地が透けて、指が見えるく らいに薄くのびたら、こね上 がり。丸めて油をぬったボー ルに入れる。



### 7 第一次発酵させる

ボールにラップをし、角皿にの せ、下段に入れる。





40℃ 約40~60分



### ●発酵温度について

30・35・40・45℃の4段 階設定できます。

室温などに応じて使い分けま す。基本の温度は40℃です。

### **8** フィンガーテストをする

生地が2~2.5倍に発酵したら、 指に粉をつけて中央を押す。指 穴がそのまま残ればOK。発酵 終了時の生地温度は約30~ 35℃が目安。

(「パンづくりのコツ」▶94ページ)

### 9 ガス抜きをする

発酵した生地を手で押さえ、ガ ス抜きをする。



### 10 分割する

生地を包丁かスケッパーを使っ て12個(1個約43g)に分ける。 (手ではちぎらない)



### 11 生地を休ませる (ベンチタイム)

10を小さく丸めて、固く絞っ たぬれぶきんをかけ、15~20 分休ませる。



### 生地を水滴形にする

11を水滴形にする。



### **13** めん棒でのばす

生地を、めん棒で細長い三角形 にのばす。



### 14 成形する

生地の端を手前に引っ張るよう にして、くるくる巻く。薄く油 をぬった角皿に並べる。



### 15 第二次発酵させる

生地と庫内に霧吹きで霧を吹 く。庫内下段に入れる。





### **16** オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取り出し、オーブンを予熱す

1段のときは 予熱時間約10分

オーブン1段

1度 190℃予熱 押す



### 17 焼き上げる

生地の表面にドリールをぬり、 予熱完了後、ドアを開けてす ばやく庫内下段に入れドアを 閉める。



### ●2段のときは…

発酵のとき、下段より上段がふく らみやすい傾向があります。焼き 上げのとき、よくふくらんだ生地 を下段に入れるとよりきれいに焼 くことができます。

### 焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

# パタグくりのヨツ

上手に作るポイントは、イーストの温度管理と充分なこね上げ、最適な発酵です。

### 発酵のポイント

発酵温度は4段階設定できます。(30・35・40・45℃) 季節や室温などに応じて使い分けます。基本の発酵温度は40℃です。

●発酵時間は、季節や室温、生地のこね上げ温度・容器の質などによってふくらむ時間が違 ってきますので、様子を見ながら加減してください。冬場など室温が低い場合、生地の温 度をはかりながら充分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

また室温でのベンチタイムやオーブンの予熱をしているときは固く絞ったぬれぶきんをか けて生地の乾燥に気を付けましょう。

### こね上げ温度が大切です

イーストが発酵するのに最適な温度は27~28℃です。 生地をこねるときは、この温度に保つことが大切です。

●生地温が高い場合

ボールを2重に重ね、 下のボールに水を入れて 材料を冷やしながら こねます。



●生地温が低い場合 湯せんにしてこねます。



### フィンガーテストについて

第一次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。

●発酵良好

生地が2~2.5倍に発酵し、指穴がその まま残れば、発酵完了です。



ガス抜きします。

#### ●発酵不足

生地のふくらみが小さく、指穴がすぐ にもどるようなら、発酵不足です。 (かたく、重いパンになります)



第一次発酵の時間を追加し てください。

#### ●発酵しすぎ

周囲にしわができ、沈むようなら、発 酵しすぎです。

(パサついたパンになります)



室温や生地のこね上げ温度 が高いと(約35℃以上)発 酵しすぎる場合がありま す。その場合は発酵時間を 短くします。

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

#### バターロールの生地で色々なパンが作れます

第一次発酵が終わった生地に手を加え、後は同じ要領で第二次発酵して焼き上げます。

●あんぱん:生地を12個に分けて円盤形にし、あんを30gずつ生地の中に包みます。あん は水分の少ないものを使いましょう。

(水分が多いと空洞ができやすくなります)

●動物パン:適当な大きさに分け、好みの形に成形します。時間をかけすぎると生地が膨ら

みにくくなるので手早く成形しましょう。



### 山形食パン

#### ヒーター加熱

使用キー 発酵 温度 40℃ 約40~60分 第一次 約40~70分 第二次

### 焼き上げ

使用キー	190℃
予熱	あり(約10分)
付属品と 加熱時間の目安	約40~ 下段 45分

(1)
【材料(食パン型1個・2斤分
・約26cm×12cmの型)
強力粉(ふるう)560g
ドライイ―フト

JA() J() (.5. 0 )	000
ドライイースト	
(予備発酵不要のもの) …	小さじ2
▲□砂糖	
合 塩 か 七 十乳(室温のもの) ··	小さじ2
せ 牛乳(室温のもの) …	·140ml
る_水220~	240ml
バター	····25g
溶かしバター	少々
(焼いたあと、表面にぬる	5)

### 1 第一次発酵させる

バターロール (92ページ) の要 領で生地を作る。角皿にのせ、 庫内下段に入れる。

40℃ 約40~60分

その後、生地をガス抜きし、ス ケッパーか包丁で2等分する。 なめらかな面を表にして丸め、 固く絞ったぬれぶきんをかけて 20~30分休ませる。



### **2** 成形し、型に入れる

生地をそれぞれめん棒で横 25cm縦18cmくらいにのば し、手前から巻く。



平らにのばし、再度巻いて 丸いうず巻き状にする。



油をぬった食パン型に巻き終わ りを下にして入れ、表面を落ち つかせ、生地と庫内に霧を吹く。

### 3 第二次発酵させる

角皿にのせ庫内下段に入れる。



40℃ 約40~70分

あたため

途中霧を吹き、表面が型より はみ出さない程度まで発酵さ せる。



### 4 オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取り出し、オーブンを予熱す

予熱時間約10分



1度 190℃予熱



#### 5 焼く

予熱完了後、角皿にのせ庫内 下段に入れる。

完了後 約40~45分



#### ●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。



### アップルパイ

#### ヒーター加熱

使用キー	オーブン1段210℃	
予熱	あり(約13分)	
付属品と 加熱時間の目安	約40~ 下段 50分	

材料(直径21㎝パイ皿 1枚分)
パイ生地
· · · <del></del>
<ul><li>(A)</li></ul>
バター(冷やして、7㎜角に切る)
150g
。 倉厂卵黄 ·······1 個分
® から が から
_
打ち粉(強力粉)適量
卵白1個分
ドリール
卵黄 ······1個分
水小さじ1
りんごの甘煮
りんご(固めのもの)3個
砂糖 ······100g
バター ······20g
ノー・
シナモン小さじ1/2
コーンスターチ(同量の水で溶く)
小さじ2
 ラム酒(またはブランデー)
······大さじ <sup>1</sup> /2

スライスアーモンド .....10g

96

(フライパンできつね色にいる)

### 1 材料を混ぜる

ふるったAにバターを加え、 冷水で冷やした指先で軽く混 ぜ、®を加えて練らないよう にまとめる。



### 2 冷蔵庫でねかせる

バターの形がまだ残っている 状態のまま、ふきんかラップ に包み冷蔵庫で1~2時間ねか せる。



### 3 生地をのばす

打ち粉をした台に、めん棒で縦 約35cm、横約15cmにのばす。 最初はバターがむらに見える。



### **4** 生地を三つ折りにする

生地があたたまりべたつく場合 は冷蔵庫で約30分休ませる。



### 5 さらに生地をのばす

三つ折りにした生地の方向を 90度変え、めん棒でのばす。 4、5をあと5回繰り返す。



### 6 再び冷蔵庫でねかせる

5にラップをして冷蔵庫で30 分~1時間休ませる。



### 生地を切り分ける

生地をのばし、厚さ5mm、長さ 35cm、幅2cmのひもを2本取 り、残りの生地の1/2で23㎝四 方の正方形を作る。



### 8 型に敷く

バターをぬったパイ皿に、生 地を密着させる。 (特に角はていねいに) 余分な生地は切り落とす。



### 9 空気穴をあける

底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。



### **1** りんごの甘煮を詰める

9にりんごの甘煮とスライス アーモンドをのせ、パイのふ ちに卵白をぬる。



### **11** 残りの生地をのばす

23cm四方の正方形にする。



### 12 生地をかぶせる

10の上に11の生地をのせ、 余分な生地を切り落とす。



### 13 飾りひもを重ねる

ふちに卵白をぬり、7で取っ た2cm幅のひもを押さえな がら重ね、包丁で飾りをつけ る。



### 4 ドリールをぬる

13にラップをして、冷蔵庫で 約15~20分休ませたあと、 全体にドリールをぬる。



### 15 オーブンを予熱する

予熱時間約13分



1度 210℃予熱



### **16** 切り込みを入れる

包丁の先で表面に放射状に 軽く切り込みを入れる。



### 17 焼く

予熱完了後、16を角皿にのせ 庫内下段に入れる。



完了後 約40~50分



#### ●焼き足りないときは…

| **時間・仕上がり**| のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。



### ●パイ生地を作るとき

小麦粉とバターを交互にはさむよう にして作るため、バターを溶かさな いように材料や器具をあらかじめ冷 蔵庫で冷やしておきましょう。

### ●生地を混ぜるとき

冷水を加えたら一気に手早く混ぜ ます。体温でバターが溶けないよ う、軽く押さえ、まとめます。少 しパサついた感じが適当。練り込 まないように気をつけます。

### ●生地はこまめにねかす

バターが溶けて粉になじむと、き れいな層状になりません。その都 度冷蔵庫で冷やしましょう。

### ●市販の生地を使うとき

400gで直径21cmのパイ皿1枚 分。一晩冷蔵庫で解凍します。種 類により焼けかたが変わるため様 子を見ながら焼いてください。

## りんごの甘煮の作りかた

### りんごの下準備をする

りんごは皮と芯を取り、厚めのいち ょう切りにし、塩水につけ水けをふ いて深めの耐熱容器に入れ、砂糖、 バター、レモン汁を加える。



### 2 りんごを煮る

硫酸紙(グラシン紙)か薄手の皿で落 としぶたとふたをして庫内中央に置 き、 レンジ 700Wで途中混ぜなが ら約13~15分加熱する。



### 3 ふたなしで煮つめる

煮汁を捨て、シナモン、水溶き コーンスターチを混ぜる。ふたなしで いり **700Wで約1分** 30秒加熱する。



### ラム酒を加える

冷めてからラム酒を加えて 混ぜる。





使用キー

温度

時間

使用キー

予熱

付属品と

加熱時間の目安

生地

焼き上げ

### 1 材料を混ぜる

発酵

40°C

約20~30分

オーブン1段 オーブン2段 220℃

あり(約14分)

下段

材料(直径25cm丸型1枚分)

ドライイースト

·薄力粉 …………130g

·····小さじ<sup>2</sup>/3強

スキムミルク ……小さじ1 1/3

塩……小さじ1/2

砂糖 ………大さじ2/3強

バター(室温にもどす).....10g

ぬるま湯 (約40°C) ·······75ml

たまねぎ(薄切り) ……中<sup>1</sup>/2個 マッシュルーム(缶詰/薄切り)…50g

サラミソーセージ(薄切り)…10枚

ピーマン(薄切り) …………]個 ナチュラルチーズ(細かく刻む)…100g ピザソース(又はケチャップ) …適量 サラダ油 …………少々

(予備発酵不要のもの)

約15~

約25~

20分

30分

ボールに

の、
バター、
ぬるま 湯を順に入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじ んだら全体を手早く混ぜる。



2 生地をまとめる

ボールや指についた生地もき れいにとってまとめ、指を立 てて生地のまわりをならしな がら丸くまとめる。



### **3** 発酵させる

油をぬったボールに2を入れて ラップでおおい、角皿にのせ 庫内下段に入れる。

40℃



約20~30分



### **4** オーブンを予熱する

発酵させた生地を取り出し オーブンを予熱する。 1段のときは 予熱時間約14分



1度 220℃予熱



### 生地をのばす

軽く粉をふった台に生地を移 し、直径25cm位の大きさに めん棒でのばし、サラダ油を 薄くぬった角皿に移し、形を 丸く整える。



●生地は丸く伸ばしましょう。

### り ソースをぬり、具をのせる

ふちを少し残してピザソース をぬる。その上にお好みの具 を並べ、チーズをのせる。



### 7 焼く

予熱完了後、6を庫内下段に 入れる。

●焼き足りないときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

●薄力粉を使うと手軽に作れ、 軽い触感に仕上がります。



●ピザを焼くとき、角皿にオーブ ンシートを敷いて焼くと生地が 角皿にくっつきません。

●生地の分量を多くして角皿一面 にのばすとうまく焼けません。

### 冷凍ピザは…

市販のピザ、直径約15cm(1枚) の場合

- 1 ピザを角皿にのせる。
- 2 (オーブン1段) 250℃、予熱なしに 合わせ下段に入れ、約17~27 分焼く。

## ピザソースの 作りかた

材料を切る

1cm角に切る。

材料を加熱する

700W 約5分

#### レンジ 使用キー 付属品と なし 加熱時間の目安 約22~27分

トマトを湯むきして種を取り

耐熱容器にトマトとたまね

ぎ、にんにくを入れて、ふた なしで庫内中央に置く。

トマト(熟したもの)

たまねぎ(すりおろす)

3 再び加熱する

材料

······<sup>1</sup>/4個(50g) にんにく(すりおろす) ………1片 オレガノ、塩、こしょう …各少々

······大2個(500g)

2を裏ごしまたはミキサーに かける。深めの耐熱容器に 入れ、ふたなしで。



加熱途中で取り出して混ぜ る。加熱終了後、オレガノ、 塩、こしょうで調味する。

### お好みの具を使って ピザのバリエーション

オイルサーディン&アスパラピザ オイルサーディンとホワイトアス パラガスをのせます。

### シーフードピザ

ロールいか、むきえび、あさりの 水煮をのせ、ホワイトソースをか けます。

#### キムチピザ

細かく刻んだキムチをのせ、ゆで 卵を飾ります。

#### カレーピザ

ピザ生地は、カレー粉大さじ1を 加えて作ります。コンビーフ、た まねぎ、ピーマンをのせます。

### フルーツピザ

生地にピザソースのかわりに カスタードクリームをぬり、洋梨、 黄桃の缶詰(薄切り)をのせ、 チーズのかわりにココナッツを 約20g散らします。

#### お好み焼きピザ

生地にお好み焼きソースをぬり、 桜えび、紅しょうが、ねぎ、チー ズをのせます。

#### 和風ピザ

生地にみりんでのばした田楽みそ をぬり、こんにゃく、ちくわ、ね ぎ、ちりめんじゃこ、チーズをの せます。

# 和菓子

レンジとスチームでなめらかに仕上げます。 直径18~20cmの耐熱性のガラス製 ボールを使用してください。

使用キー

**働灯**-1 16 和菓子

付属品と

なし


加熱時間の目安 1約6分30秒(栗むしようかんのみ約8分)

### 下準備

**-** 2

### 給水タンクに 水を入れる

-2.5の目盛り以上 水を入れる



## いちご大福

### **材料**(10個分) -白玉粉 …………100g ~ 170ml 150~170ml 砂糖 ······80g こしあん (練りあん) ······· 150g いちご ………小10粒 片栗粉 ………適量

### 1 給水タンクに水を入れる

### 2 あんを用意する

こしあんを10等分し丸めて おく。

**3** いちごをあんで包む

いちごはへたを取り、2のあん でいちごが半分くらい見える ように包んでおく。



### レンジ+スチーム加熱

### **4** 材料を混ぜ合わせる

Aを耐熱性のガラス製ボール に入れて泡立て器でよく混ぜ る。砂糖を加えダマがなくな るまで混ぜる。

5 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。





ピッピッと鳴ったら容器を取 り出して木べらでよく混ぜる。 再び庫内に入れ、

あたため/スタート キーを押します。

●加熱後も再び木ベラでよく混ぜる となめらかでコシのある生地がで きます。

### **6** あんを生地で包む

加熱後、よく混ぜる。片栗粉 をたっぷり敷いたバットに移 し、5を10等分に分割する。 その生地で3を包んで形を ととのえる。

●手動のときは…

[レシシスチーム]で約8~10分加熱。 残り時間3分でよく混ぜる。

●追加加熱するときは…

| **時間・仕上がり**| のランプが点滅 中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してくださ い。

## うぐいす餅



【材料(10個分)	1
A 白玉粉10	0g
℃_水150~170	ml
砂糖8	0g
こしあん (練りあん)25	0g
うぐいす粉(青豆きなこ)適	量



)個分)	うぐいす
份 ······100g	バットは
·····150∼170ml	する。そ
80g	両端を軸
(練りあん)250g	
粉(青豆きなこ)適量	<b>る</b> 。

### レンジ+スチーム加熱

- 給水タンクに水を入れる
- **2** あんを用意する

こしあんを10等分し丸めておく。

- **3** いちご大福の4、5と同じ 要領で生地を作る
- あんを生地で包む

す粉をたっぷり敷いた に3を入れて10等分に その生地で2を包み込み、 軽くつまんで形を整え



指でつまむ 仕上げにうぐいす粉をふる。

●手動のときは…

「ルシスチーム」で約8~10分加熱。 残り時間3分でよく混ぜる。

●追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

## 羽二重餅



材料(10個分)	
A	
~ 170ml 150~170ml	
砂糖 ·····90g	
片栗粉適量	

### レンジ+スチーム加熱

- 給水タンクに水を入れる
- 2 いちご大福の4、5と同じ 要領で生地を作る
- **3** 好みの形にする

片栗粉をたっぷり敷いたバッ トに2を移して好みの厚さに広 げる。包丁などでお好みの大 きさに切って結んでもよいで しょう。

### ●手動のときは…

いバスチームで約8~10分加熱。 残り時間3分でよく混ぜる。

●追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

## 栗蒸しようかん



材	料 (1本分)
	こしあん (練りあん) …200g
(A)	薄力粉大さじ2
	片栗粉大さじ1
	砂糖 ······40g
水	80ml
栗	の甘露煮
	(汁けを切り、1個を2~3つに切る)

·····小1びん(正味約100g)

### レンジ+スチーム加熱

### 1 給水タンクに水を入れる

### **2** 材料を混ぜる

に入れて練るようによく混ぜ る。少しずつ水を加え、泡立 て器で溶きのばす。 栗を入れ混ぜ合わせる。

3 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



ピッピッと鳴ったら容器を取 り出して木べらでよく混ぜる。 再び庫内に入れ、

あたため/スタート キーを押します。

### 4 生地を成形する

巻きすの上にラップを広げ3の 生地をのせて包み直径約4cm、 長さ約20cm位の棒状にする。 巻きすで形をととのえる。

●手動のときは…

[ハシスチーム]で約11~13分加熱。 残り時間5分でよく混ぜる。

●追加加熱するときは…

**時間・仕上がり** のランプが点滅 中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

使用キー	レンジスチーム
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15分

材料(	10個分)
もち米	0.1

8L(1合150g) zk .....200~220ml 粉あん ……300g きな粉 ………適量

### 1 給水タンクに水を入れる

### 2 あんを用意する

あんを10等分し丸めておく。

### **3** もち米を洗う

もち米は洗ってザルにあげ水け を切る。耐熱性のガラス製ボー ルに入れ分量の水に1時間以上 つけておく。



### 4 もち米を加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。





残り時間5分で容器を取り出し て木べらでよく混ぜる。

再び庫内に入れ、

あたため/スタート キーを押します。

### 5 蒸らす

4が炊きあがったら混ぜて、ぬ れふきんをかけてしばらく蒸ら す。(お好みにより熱いうちにす りこぎでついて半つぶしにする)

### **6** あんで包む

5のあら熱がとれたら手を水で ぬらしもち米を10等分して丸 める。丸めたあんを手のひら にのせて平らに広げ、丸めた もち米をのせる。俵型に形を ととのえながらあんで包む。

#### お好みで…

●炊きあがったもち米で粒あんを包 み、きな粉をまぶしてもよいでし ょう。

## 桜餅

#### レンジ+スチーム加熱



使用キー	(レンジスチーム)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15分

材料(10個分)
道明寺粉120g
ぬるま湯(約40℃) ······240ml
砂糖大さじ2
食紅(少量の水で溶いておく) …微量
こしあん(練りあん)200g
桜の葉の塩漬け
(水につけて塩抜きをする)

### 1 給水タンクに水を入れる

### 2 あんを用意する

あんを10等分し丸めておく。

### **3** ぬるま湯に食紅を入れる

耐熱性のガラス製ボールにぬ るま湯を入れる。少量の水で 溶いた食紅を入れ、うすいピ ンク色にする。

### 4 道明寺粉と砂糖を入れる

3に道明寺粉と砂糖を入れてサ ッと混ぜる。ふたをしてぬるま 湯が全部道明寺粉に吸収される まで30分以上おいておく。

### 5 おはぎの4と同じ要領で 生地を加熱する

### 6 蒸らす

5が炊きあがったら全体を木べ らで軽く混ぜてなじませ、ふ たをしてしばらく蒸らす。

### 7 あんを包み桜の葉でくるむ

6のあら熱がとれたら手を水で ぬらし生地を10等分する。直 径6~7cmの円形に広げる。 丸めたあんを生地にのせて包 み込み、形をととのえ、桜の 葉で包む。

●白玉粉やあん、もち米などの和菓子の材料はメーカーや保存状態により 水加減が多少変わることがあります。材料の水の量は幅を持たせて記載 しています。お好みに合わせて加減してください。

# 手動で調理するときの設定時間

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

### 電子レンジ調理(あたため)

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ご	冷やごはん	1杯(150g)	約40秒	_
は	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
ん類	どんぶりもの	1人分 (300~400g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	_
しも	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮もの焼きもの炒めものパ	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
စ	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	_
焼き	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
ま	ハンバーグ	1個(80g)	約1分	_
炒め	野菜いため	1人分(200g)	約1分30秒~2分	
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	_
~ ,	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
類	バターロール	1個(40g)	約10秒	_
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分	—
飲みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分30秒	_
	お酒	1杯(180ml)	約50秒	_
その	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
က္	お弁当	約500g	約1分30秒~2分	_
他	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_

#### ※いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。 3個(150g)で約40秒~1分です。

### 電子レンジ調理(冷凍食品あたため)

メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	フッフ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2分	有
ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約2~3分	有
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	有
ポタージュスープ	1人分(300g)	約6~7分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約1~2分	有
しゅうまい	15個(220g)	約3~4分	有
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(100g)	約3~4分	有
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
パン (バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	_
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	有

### 電子レンジ調理(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ
ひき肉	300g	約8~11分	_
薄切り肉	300g	約8~11分	_
厚切り肉	200g	約6~8分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6~7分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~8分	_
えび	10尾 (約200g)	約4~6分	_
いか (ロール)	100g	約2~4分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約5~7分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約6~8分	_
切り身魚	一切れ (約100g)	約3~4分	_

※冷凍庫から出して時間のたったもの (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

### 電子レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分	_	要
キャベツ	100g	約1分30秒	_	
小松菜	200 g	約2分~2分30秒	_	要
青梗菜	200 g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2分~2分30秒	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3分30秒~4分	_	
さつまいも	1本(200g)	約4~5分		
さといも	5個(200g)	約5~6分	_	
にんじん	100g	約1~2分	_	_

※アク抜き…加熱前塩水につける。

※色止め…加熱後流水にさらす。

### ■ゆでて冷凍した野菜の解凍

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

※あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍し

※大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

<sup>※</sup>パンのあたためは、時間が経つと固くなるので食べる直前に。 ※コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~25℃)の時 の時間です。

## 手動で調理するときの設定時間(つづき)

### レンジスチーム調理(あたため)

操作のしかた ▶36ページ

| いシシスチーム| はレンジ350Wを使用しています。

水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや、かたくなりやすいおかずは「レンジスチーム」でのあたためがおすすめです。

素材名	分量	設定時間 レンジスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約1分30秒~2分
しゅうまい	8個(160g)	約3分
肉まん・あんまん	1個(80g)	約1分~1分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約30秒~1分
焼き魚	1切れ(80g)	約1分30秒~2分
煮魚	1切(100g)	約1分30秒~2分
ハンバーグ	1個(100g)	約2分~2分30秒
やきとり	4本(100g)	約1分40秒~2分
うなぎのかば焼き	100g	約1分30秒~2分
肉だんご	120g	約2分30秒~3分

素材名	分量	設定時間 レンジスチーム	
とんかつ	1枚(150g)	約2分~2分30秒	
ひじきの煮もの	100g	約1分30秒~2分	
総菜パン	1個(130g)	約40秒~1分30秒	
ハンバーガー	1個(100g)	約40秒~1分30秒	
バターロール	3個(90g)	約30秒~1分	
冷凍肉まん・あんまん	1個(80g)	約2分	
冷凍しゅうまい	15個(220g)	約6分~7分	
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分~4分	
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約8分	
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約2分	

### オーブン料理

種類	メニュー名	標準 分量	付属品と 棚位置	予熱	設定 時間 オーブン1段	備考
焼きもの	ローストビーフ	800g ×1個	角皿下段	有	250℃ 約40~50分	まわりに野菜 を置く
焼さもの	ベークドポテト	150g ×4個	角皿下段	有	250℃ 約40~50分	_
お菓子	スコーン	直径5cm 約16個	角皿下段	有	200℃ 約20~30分	_

オーブン予熱時間:150℃ 約6分30秒 160℃ 約7分 170℃ 約8分 180℃ 約9分 190℃ 約10分 200℃ 約11分 210℃ 約13分 250℃ 約20分

# お料理がうまくできないときは

### あたため/スタート

食品があたたまらない	●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
あたため/スタート キーで 食品をあたためても熱くならない	<ul> <li>●陶器やガラス製・プラスチック製のふたを使っていませんか。</li> <li>冷凍食品をあたためるときにこれらのふたを使うと早く終了する場合があります。</li> <li>●もう少し加熱したい場合は、レンジ 700Wで時間を合わせて追加加熱してください。</li> <li>●冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。</li> <li>●冷凍カレーは あたため/スタート キーではあたためられません。</li> <li>レンジ 700Wで時間を合わせて加熱してください。</li> </ul>
あたため/スタート キーで食品をあたためると熱すぎる	●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。
汁ものをあたためると熱いところと ぬるいところがある	●加熱後に混ぜます。
缶詰などの加工食品やたれつきの 食品をあたためるとたれが飛び散る	<ul><li>●深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。</li><li>●たれは加熱後にかけましょう。</li></ul>
いためものをあたためると乾燥する	●加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。
焼き魚やフライをあたためると 上手にあたたまらない	●重ならないように平らに並べてください。
冷凍ごはんをあたためると でき足りない	●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。 ●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず重なりを下にしてください。

### あたためスチーム

あたため時間が長くかかる	●スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたた めより時間がかかります。
おかずが熱すぎる	●仕上がりを<弱>または<やや弱>に調節してください。 ●50~100gのおかずは <b>時間・仕上がり</b> つまみで〈弱〉に合わせてください。 ●50g未満のおかずは [WXX-4] で時間を合わせて加熱してください。

### 牛乳・酒

熱くなりすぎて飲めない	<ul> <li>● 「年乳・酒 キーを使いましたか。」 あたため/スタート キーでは熱くなります。</li> <li>● 容器に少ししか入れないと沸騰する場合があります。</li> <li>容器の8分めまで牛乳・酒を入れてください。</li> <li>● 分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。温度を低めに合わせるか薄手のカップにかえてください。</li> </ul>
上の方と下の方では温度が違う	●加熱後はよく混ぜましょう。

<sup>※ [</sup>レンシスチーム] キーはラップなしで加熱します。

<sup>※</sup>肉まん・あんまんは、底の紙を取って水にくぐらせてから加熱するとよりおいしく仕上がります。 あんまんはあんの方が先に熱くなるので、ご注意ください。

## お料理がうまくできないときは(つづき)

### 解凍

	●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
食品が煮えた	魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
	●ラップなどの包装を取りはずしてください。
	●全解凍の場合は形状・開始温度によっては煮えることがあります。

### 1~3 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。必ずお皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 ●100g未満の野菜は レンジ 700Wで様子を見ながら加熱してください。
野菜をゆでると乾燥する	●ラップでおおうときは、洗ったあとの水分を充分に残してください。
生っぽいところとできすぎたところ が混在する	●ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 なすは [時間・仕上がり] つまみをく強>に合わせてください。 じゃがいもなどは加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでる ときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

### 5 グラタン

焼くたびに焼け色が違う	●チーズの種類により焼け方が異なります。 様子を見ながら焼いてください。
焼け色が濃い・薄い	● <b>時間・仕上がり</b> つまみで焼け色の調節ができます。 濃くしたいときは〈強〉に、薄くしたいときは〈弱〉に合わせてください。

## 12 肉・魚の蒸しもの(スチーム使用)

うまくできない	●分量は合っていますか。記載の分量を変えるとうまくできません。
	ただし、 <b>時間・仕上がり</b> つまみを使って半量と 1.5倍量には対応でき
	ます。半量の場合は<弱>、1.5倍量の場合は<強>に合わせてください。
	●ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。

### 13 茶わん蒸し(スチーム使用)

生っぽいところと	●容器の置きかたがまちがっていませんか。(置きかた ▶63ページ)
できすぎたところが混在する	●わん数の設定がまちがっていませんか。(操作 ▶30ページ)

### 14 スポンジケーキ(スチーム使用)

ケーキがうまく焼けない ふくらまない	●卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で 文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手くできない	●泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。
部分的に粉が残る	●よく振るいながら入れましたか。 粉をふるうのは不純物や粉の固まりを取り除くほか、空気をたっぷり 含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで 焼け色に影響する	●グラニュー糖を使うと薄くなります。 また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。

### 15 シュー (スチーム使用)

焼け色・大きさにムラがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	●シュー生地の作り方のコツ(▶91ページ)

### 16 和菓子 (スチーム使用)

### バターロール

焼け色にムラがある	●生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
焼け色が濃い・薄い	●生地の発酵は十分にされていますか。発酵不足で生地の温度が低いとあまり膨らまず、焼け色も薄くなります(発酵について ▶94ページ) ●発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたときに、膨らみすぎて濃くなります。

### オーブン2段調理

上下段、焼け色にムラがある	●上下の焼きムラが気になるときは、途中、上下段を入れ替えてくださ い。

### スチーム加熱全般

<b>ミキノ</b> でキかい	●水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れた	
うまくできない	りした場合にはうまくできません。	

## 追加加熱したいときは

調理終了後、「時間・仕上がり」のランプが2分間点滅します。追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押すと、追加加熱ができます。「時間・仕上がり」のランプが消えたときは、各メニューページの手動で調理する場合の温度と設定時間を参考に様子を見ながら加熱してください。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。


症状	原因
全く動かない	●停電していませんか。 ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。
食品が全くあたたまらない	●表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。  「レンジ」キーを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。
調理中「カチカチ」音がしたり 終了後ファンの回る音がする	●電子レンジの出力や、ヒーターを切り替えているスイッチの音や、 部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。
電子レンジ調理のとき 火花が出る	●金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。 ●庫内の壁に金属 (アルミホイル・金串など) が触れていませんか。 ●付属品の角皿を使用していませんか。
煙やいやな臭いが出た	●初めて使ったときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 庫内の油を焼き切るために、脱臭をしてください。(▶112ページ) ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ※やきとりなどヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	●メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。
現在温度表示が設定温度近くに なっているのになかなか終了しない	●現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、まだ低い 温度の部分がある場合は設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。故障ではありません。
「コツコツ」と音がする	●本体内部で水を送っている音です。異常ではありません。
スチームがでない	●給水タンクは確実にセットされていますか。
スチームを使用していないオーブン 調理中に、庫内のノズルから水がで ている	●給水タンクから水受皿の間に残っていた水が、庫内があたためられる ことで自然に出てきたもので異常ではありません。また、調理のでき ばえにも影響はありません。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認した後 取消 キーを押し、再度設定してください。

症状	調べるところ
<u>;;</u> ;;	<ul> <li>●給水タンクの水が給水線以下になったときに表示します。</li> <li>→給水タンクを取り出し、水を満水の印まで補給して、取消 キーを押してから操作し直してください。</li> <li>●給水タンクから水受皿に水が供給されなくなったときに表示します。</li> <li>→ 取消 キーを押してから、自動メニュー「19 水受皿」でお手入れしてください。(お手入れのしかた ▶113ページ)</li> </ul>
	<ul> <li>●電気部品の温度が高いときに表示します。</li> <li>・庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量をいれて加熱していませんか。</li> <li>→庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</li> <li>・本体を敷きものの上に置いたり、本体と置き台の間に紙などを入れていませんか。</li> <li>→取り除いてください。吸気口がふさがれ故障の原因となります。</li> <li>取消 キーを押してから再度操作してください。</li> </ul>
<i>U 50</i>	<ul><li>●庫内の温度が高いときに表示します。</li><li>→表示が消えるまでドアを開けて待つか、 取消 キーを押してから 手動で調理してください。</li></ul>
<i>U</i> 55	<ul> <li>●電気部品の温度が高いときに表示します。</li> <li>・電気部品の温度が高くなるとレンジ出力が下がり、その後「USS」が表示されます。ぬるく仕上がったときは、再度あたため直してください。</li> <li>・本体を敷きものの上に置いたり、本体と置き台の間に紙などを入れていませんか。</li> <li>→取り除いてください。吸気口がふさがれ故障の原因となります。</li> <li>取消 キーを押してから再度操作してください。</li> </ul>

以上のことをお調べになり、なお異常があるときは保証書をお示しのうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ■ご連絡いただきたい内容
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(オーブンレンジ)
- 保証書に記入してあります。
- 3. 品番(NE-J630)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次の表示が出たときにはコンセントから電源プラグを抜き、表示内容をお買い上げの販売店へ ご連絡ください。



# お手入れのしかた

### 本体部・ドア部



※イラストは実物と若干異なります。

●奥面上部にあります。

### ■ドア・外まわり

#### ぬれぶきん・柔らかい布でふく

●ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布でふき取り、 残った洗剤をふき取ります。

### ■庫内底面

#### 汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- ●汁や食品カスは、こまめにぬれぶきんでふき取ってください。 特にオーブン調理の前には、庫内をきれいにふきとってから 調理をしてください。周囲のパッキン部分は強くこすらない でください。はがれる恐れがあります。
- ●庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。

## 底面白ガラスが割れる恐れがあります。

#### ■庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

●SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

●フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理の後、においが気になる時は脱臭してください。(►112ページ)

### ■付属品:角皿(2枚)

- ●使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取ります。
- ●金属たわしなどは傷がつく恐れがあるため、なるべく使わないでください。



■本体のお手入れは、電源プ ラグをコンセントから抜 き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることがありま

電源プラグ す。 を抜く



●ひどい汚れは、クリームクレンザーを付 ぬれぶきんで残ったクレンザーをふき取 ります。

## けたナイロンたわしで汚れをこすり取り、

## 給水タンク部

### ■給水タンクセット部

#### ぬれぶきんでふく


●ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を しみ込ませてふき取ります。



※イラストは実物と若干異なります。

#### ■給水タンク

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、週1回は 必ず水洗いしてください。 タンクは分解してお手入れできます。



### ■ふたとケース

● ふたの凸部に指を引っ掛 けふたをはずす。



- 2 ふたを柔らかいスポンジ で水洗いする。
- ❸ 給水タンクを柔らかい スポンジで水洗いする。



### お願い


#### 本体部・ドア部は…

- ●洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取付部に入れないでください。 (故障の原因になります)
- ●シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)を使わないでください。 (傷・変形・変色の原因になります)
- ●庫内を強くこすらないでください。SC効果低下やフッ素コートが、はがれる原因になります。 とくにクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。(庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)
- ●付属品を乱暴に扱わないでください。(変形・割れの原因になります)

- ●シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)、クレンザー、漂白剤、家庭用中性洗剤を使わな いでください。(傷・変形・二オイの原因になります)
- ●つめでふたやパッキンをはずさないでください。(つめがかけたりする恐れがあります)
- ●給水タンクの取り付けは、タンクに記載の取り付け方向の矢印を奥にして取り付けてください。
- ●給水タンクは食洗機、食器乾燥機には入れないでください。タンクの変形、破損の原因になります。

## クリーントレーのつけかた・はずしかた

トレーの中心を本体の中心にあわせて矢印の方向に取りつけてください。




トレーを取りはずす場合は、手前に引いてください。

クリーントレーを本体から取りはずし、 柔らかいスポンジで水洗いをしてください。

## キーを使ったお手入れのしかた

自動メニューキーを使って、庫内のお手入れをします。 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

自動メニューキー 一 あたため/スタートキー



メニュー・出力・温度つまみ

### 取消キー

### 17 脱臭

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

- 角皿は取り出す。
- ●庫内の汚れはふき取ってください。
- ② 「 キーを押し、 メニュー・出力・温度 つまみで 「17 脱臭」に合わせる。



- 3 あたため/スタート キーを押す。
  - ●庫内灯が点灯。



終了

●「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

18 庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取り やすくします。

- 1 給水タンクに水を入れる。
- 角皿は取り出す。
  - ●庫内の汚れはふき取ってください。
- ⑤ 
  「
  「
  18 庫内」に合わせる。



4 あたため/スタート キーを押す。

●庫内灯が点灯。



●「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯。 ●終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れをふき取る。

### 19 水受皿

給水タンクから水受皿までの水が通る所と水受皿の汚れ (水アカなど) を取ります。 水で薄めた洗浄用クエン酸 (別売) でお手入れをします。

- 角皿、給水タンク、セラミックカバーを取り出す。
- ② 給水タンクに満水の印まで水を入れ(約320ml)、一旦、別容器に水を移し替えてクエン酸約20g(1/2袋)を入れてクエン酸が溶けるまでよく混ぜる。
  - ●給水タンクは満水の印まで入れて約320mlです。
- ❸ ②を給水タンクに戻し、ふたをする。
- ④ 水を水受皿に満水になるまで約40ml (大さじ2<sup>1</sup>/2)注ぐ。(右図参照) ●水受皿の空だきを防ぐため、水を注いでおきます。
- **⑤** セラミックカバーを水受皿にセットする。
- 6 給水タンクを本体にセットする。



30

- 8 あたため/スタート キーを押す。
- ●庫内灯が点灯。



- ●「ピッピッ… | と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- ●終了後、電源プラグを抜きセラミックカバーと給水タンクは水洗いし、水受皿に残ったお湯はふきんなどで 必ずふき取ってください。
- ※給水タンク内にクエン酸水が残ります。

汚れがひどいときは、**4**~**3**の操作を繰り返してください。

- ※クエン酸の量が多い場合、水受皿にのり状のものが残るときがあります。その時は水を注ぎ、ふきんでふきとってください。
- ⑨ 次に水だけ(クエン酸は入れない)を給水タンクに満水の印まで(約320ml)、水受皿に約40ml (大さじ2<sup>1</sup>/2)入れて、⑤~⑨の操作を繰り返し、クエン酸のにおいを取る。
   終了後、電源プラグを抜き水受皿に残ったお湯はふきんなどで必ずふき取る。

### 洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお求めください。
(税別 2003年度6月現在)

 品番
 希望小売価格

 SAN-200(40g×5袋)
 700円

- ●サービス (補修用) 部品としてもお求めいただけます。
- ●添付している注意書きをお守りください。
- ●食品添加物につき、食品衛生上無害です。

### | 水受皿・セラミックカバ-

# **/**///注意

■調理後、水受皿、セラミックカバーをさわらない



高温のためやけどの 恐れがあります。

#### ■水受皿

- ●フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。 汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- ●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。とくにクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

### ■セラミックカバー

●陶製です。落とすと割れるのでご注意ください。スポンジなどで水 洗いしてください。汚れがひどい時は、クレンザーを使い、ナイロ ンタワシで洗ってください。

113

112



ノズル

# 保証とアフターサービス(

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ・付属品などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

### ■保証書 (別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■修理を依頼されるとき

105~109ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容		
品	名	スチームオーブンレンジ
品	番	NE-J630
お買い	上げ日	年 月 日
故障0	D状況	できるだけ具体的に

#### ●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料:診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代:修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### お料理に関するご相談は エレック 料理 110番へ

オーブンレンジのお料理に関するご相談に応じます

受付曜日 月・木・金(祝祭日は休み)

**受付時間** 10時~17時

**☎** (011) 221-2322 **a** (076) 232-8090 札.幌 金沢 **2** (06) 6345-8090 仙台 **5** (022) 223-8090 大阪 **5** (03) 5473-8700 東京 高松 **5** (087) 823-2655 **5** (025) 249-8090 新潟 広島 **☎** (082) 542-7144 名古屋 ☎(052) 953-3248 福岡 **5** (092) 411-7800

FAXでのお問い合わせもできます。 FAX (0743) 56-5966

※電話で回答いたしますので、 必ず電話番号をお書き添え ください。